

TOYOTA CELICA 2.0i 16V

• Anno: 1993 • kW: 127 • Sigla motore: 3S-GE
 • Iniezione: elettronica multipoint Nippondenso
 • Accensione: elettronica

Assistenza
 Tecnica

0172
 48 68 400

www.brc.it
 support@brc.it

> Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671
 > Commutatore ad incasso: 06LB00002901
 > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
 > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
 > N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
 > Miscelatore GPL: 12MX01990052
 > Miscelatore Metano: 12MM01990052
 > Serbatoio toroidale: 600x220 litri 47 cod. 27T012600047
 > Multivalvola per serb. toroidale: 220/0° cod. 10MV01000220

Data: 19.11.99

Schema N°: 1


Annulla
 Sch. del: / / / / /

Disegn.: M.M.

Visto:

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.



La centralina è situata nell'abitacolo, dietro al vano autoradio.

La bobina è situata sul lato sinistro della paratia motore.

Filo comando iniettori: Pin n° 10 Nero/Giallo Conn. C, Pin n° 25 Nero/Rosso Conn. C, Pin n° 11 Nero/Bianco Conn. C, Pin n° 12 Nero/Blu Conn. C.

Segnale Sonda Pin n° 1 Arancione/Blu Conn. C.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldature collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.