

BRC
GAS EQUIPMENTAssistenza
Tecnica0172
48 68 400www.brc.it
support@brc.it**DAEWOO NEXIA 1.5i 8V - NEXIA 1.5i 16V**• Anno: 1995 • kW: 1.5i 8V = 75 - 1.5i 16V = 90
• Iniezione: elettronica multipoint IEFI-6 • Accensione: elettronica

- › Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
- › N° 1 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 1 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030010
- › Miscelatore GPL: 12MX00270002 › Miscelatore Metano: 12MM00270002
- › Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A (**VEDI NOTE**).
- › Serbatoio cilindrico: 300x940 litri 60 cod. 27C020300060
- › Multivalvola per serb. cilindrico: 300/30° cod. 10MV01300300
- › Serbatoio toroidale: 600x200 litri 42 cod. 27T011600042
- › Multivalvola per serb. toroidale: 200/0° cod. 10MV01000201

Data: 21.09.99

Schema N°: 2


Annulla
Sch. del: 02.09.99

Disegn.: P.M.

Visto:

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

**NOTE:**

La centralina iniezione è situata sotto al riparo in plastica, sul montante della portiera destra.

Fili comando iniettori: Pin n° C10 Blu, Pin n° C11 Blu.

Segnale sonda lambda: Pin n° B11 Viola.

Filo memorie: Pin n° B1 Rosso/Giallo.

Giri motore: Pin n° A1 Verde/Bianco.

+12V Sotto chiave: Pin n° C4 Rosso/Bianco.

Nel caso in cui si verificasse la comparsa di ritorni di fiamma in fase di avviamento o si osservasse difficoltà sull'avviamento a benzina dopo il funzionamento a gas, si consiglia l'installazione del dispositivo "OK START" cod. 06LB 0000 1100A da effettuare secondo le istruzioni allegate al dispositivo stesso.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.