

## NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti. Segnale sonda: Pin n° 19 Bianco.

Fill comando iniettori: Pin n° 101 Verde/Giallo - Pin n° 103 Blu - Pin n° 110 Blu/Rosso - Pin n° 112 Marrone.

Qualora si desideri eseguire la sovrapposizione dei carburanti installare:

N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011 in abbinamento alla Centralina Elite, oppure N° 1 MODULAR W-CAB cod. 06LB 5001 0031 in abbinamento alla centralina Windy.

Per il collegamento seguire le istruzioni riportate nelle relative confezioni.

\* Qualora si installi il MODULAR W-CAB, non è necessario utilizzare il MODULAR STARTEND per l'alimentazione degli HI.



0337/247594

0336/405823

Assistenza Tecnica > Centralina

- N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 2 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000\*
- > N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici su listino prezzi)
- > Miscelatore: 12MX 0018 0004
- > Centralina Elite o Windy
- Anno: 1993
- · Iniezione: elettronica multipoint
- · Accensione: elettronica

NISSAN MICRA 1.0i 16V (40 kW) - 1.3i 16V (55 kW)

## Eco Gas

Data: 26.05.97

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //.///
Disegn.: F.M.

Visto: