



Data:	23.07.01
Schema N°:	1
An. Sch. del:	//././.
Disegn.:	F.M.
Visto:	

NOTE:
La centralina iniezione benzina è ancorata dietro la lamiera supporto batteria.
Il Connettore di punto morto superiore è situato sul blocco motore, nel lato sinistro dello stesso, sopra il cambio, sotto il sensore di temperatura.

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.