Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

AUDI 80 1.6i - 80 2.0i

• Anno: dal 7/92 • kW: 1.6i = 55 - 2.0i = 66
• Sigla motore: 1.6i = ABM - 2.0i = ABT
• Iniezione: elettronica single point Bosch Mono Motronic
• Accensione: elettronica

› Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 24 Poli: 06LB50010040 (base) o 06LB50010041 (c/ripristino)
› Dispositivo NP04: 06LB00001112
› Miscelatore GPL: 12MX00030002
› Miscelatore Metano: 12MM00030002
› Serbatoio cilindrico: 315x869 litri 60 cod. 27C028315060
› Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315

Data:	27.10.99
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / / .
Disegn.:	M.M.
Visto:	

AVVERTENZE:
Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie
.



NOTE:
La centralina iniezione si trova nell'abitacolo sotto al rivestimento lato passeggero.
Filo memorie: Pin n° 21 Rosso.
Il connettore sonda Lambda è situato nel vano motore, sul collettore d'aspirazione.
La bobina si trova sulla paratia motore.
Il connettore iniettore è situato sulla parte anteriore dell'iniettore.

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.