



**LANDI RENZO** S.P.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)  
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

**SCHEDA N° 83-805/B**

**20/5/1996**

**SEAT TOLEDO 1.8 (Bosch Mono-Jetronic)**

**MATERIALE OCCORRENTE:** MISCELATORE AB 296 OPPURE AB 249  
START PETROL CON REGISTRO (Cod. 636055000)  
SPOLA GAS PER START PETROL M18x1 Ø14  
(Cod. 278073200)  
COMMUTAT. INDIC. MOD. 096 (Cod. 616138000)  
SAFETY RELAY (Cod.628042000)  
\*EMULATORE LR 31 (Cod. 628079000)

**ISTRUZIONI PER IL MANTAGGIO:**

**MISCELATORE:** si installa fra il monoiniettore ed il corpo farfallato fissandolo con le viti piu' lunghe. Per fermare l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre tagliare il positivo del monoiniettore, che è il filo bianco con riga viola di una spinetta a 4 fili posta a fianco del monoiniettore, collegando il capo che va' alla centralina ,al piedino n°30 del safety relay, mentre il capo che va' al monoiniettore deve essere collegato al piedino n°87A

Comandare il relay con il filo blu delle elettrovalvole collegandolo al piedino GAS del relay, collegare infine il relativo piedino a massa.

**COMMUTATORE 096 :**

Filo blu : collegare alle elettrovalvole gas e piedino "GAS" safety relay.

Filo rosso : collegare al positivo della bobina d'accensione interponendo il fusibile fornito nella confezione.

Filo marrone : collegare al negativo della bobina d'accensione.

Filo giallo : non collegare ed isolare.

Filo nero : collegare a massa sul motore.

Filo bianco : collegare all'indicatore di livello carburante.

**\*Emulatore LR 31 :** Si collega al motorino passo-passo del minimo per stabilizzarlo e per farlo scendere rapidamente (Installarlo solo nel caso vi siano problemi di minimo seguendo le istruzioni allegate al dispositivo).

**SERBATOI CONSIGLIATI:** per trasformazioni a GPL un serbatoio da 60 lt. (Ø315mmx870mm).

Per trasformazioni a metano 2 serbatoi da 28 lt. (Ø229mmx840mm), più uno da 40 lt.(Ø316mmx695mm).



- 1) Posizione riduttore.
- 2) Posizione elettrovalvola.
- 3) Posizione bobina d'accensione.
- 4) Posizione Safety Relay.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.