M.T.M. s.r.l.

Via La Morra, 1 12062 - Cherasco (Cn) - Italy Tel. ++39 0172 48681 Fax ++39 0172 488237





Installazione Software Sequent

- Versione CD-ROM cod. 90AV99002033 -- Versione Floppydisk 3,5" cod. 90AV99002034 -

<mark>•14(•10)</mark>=216

1. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE E UTILIZZO DELLA CHIAVE HARDWARE

L'installazione può avvenire sia tramite CD-ROM, sia tramite dischetti, quest'ultimi scaricabili anche da internet all'indirizzo http://www.brc.it.

Allo stesso modo è possibile aggiornare il software su PC ed i files di programmazione della centralina (software, caricatore, mappature e tarature) sia da CD-ROM, sia da dischetti scaricati da internet.

Per poter programmare una centralina, oltre al programma SEQUENT, che consente di controllare la centralina e di programmarla, sono necessari anche i files da trasferire sulla centralina stessa, e in particolare:

- Il programma che fa funzionare la centralina
- Il caricatore, che consente di passare da un programma già presente sulla centralina ad uno nuovo
- I files che contengono le mappe delle vetture già sviluppate (quelli con nome del tipo .AAP)

• I files che contengono le tarature delle vetture già sviluppate (quelli con nome del tipo .FSF)

Ma partiamo da zero e supponiamo di voler effettuare l'installazione. Esaminiamo in dettaglio entrambi i casi di programmazione da CD-ROM e da dischetti.

1.1 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE "SEQUENT" SU PC DA CD-ROM

Dopo essersi procurati il PC por-

tatile, per installare il software "SEQUENT" bisogna seguire i seguenti passi:

1. Accendere il computer ed attendere che si avvii.

2. Inserire il CD-ROM

3. Attendere che si avvii automaticamente il programma di installazione (se ciò non avviene procedere come indicato nella nota che segue questa procedura).

4. Nella schermata mostrata in figura 2.1 premere sull'icona SEQUENT.

5. Nella schermata di figura 2.2

premere sull'icona SEQUENT se si effettua l'installazione del programma per la prima volta; premere sull'icona UPDATE SEQUENT per aggiornare il software già installato.

6. La procedura guidata Vi condurrà attraverso tutti i passi dell'installazione: ad ogni domanda rispondere "Next", oppure rispondere affermativamente.

7. Se l'installazione propone di scegliere la destinazione per l'installazione, lasciare quella originale e proseguire premendo il tasto "Next".

8. A questo punto inizia l'instal-



Fig. 2.1 - Prima schemata d'installazione



Fig. 2.2 - Seconda schermata d'installazione

<mark>*14</mark>@]UJ4816

lazione del programma (Figura 2.3); attendere che la barra a scorrimento raggiunga il 100%.

9. Nella finestra "InstallSchieldWizard Complete" (Figura 2.4) premere il tasto Finish.

10. A questo punto il computer potrebbe chiedere di chiudere e riavviare Windows®: rispondere di Si.

NOTA: l'avvio automatico dell'installazione del programma SEQUENT all'inserimento del CD-ROM dipende dalle impostazioni del computer in cui il CD-ROM viene inserito. Nel caso l'installazione non si avvii automaticamente, è necessario avviare il programma "Setup" nella cartella principale del CD-ROM (Premere il pulsante Start > Esegui, scrivere "D:\Setup.exe" e premere OK. "D" rappresenta la lettera con cui è identificato il CD-ROM: se è diversa sul computer di destinazione occorre inserire la lettera corretta).

1.2 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE "SEQUENT" SU PC DA DISCHETTI

Se invece si vuole effettuare l'installazione attraverso i dischetti, si devono seguire i seguenti passi:

1. Accendere il computer ed attendere che si avvii.

2. Inserire il dischetto di installazione del software SEQUENT numero uno nel PC.

3. Avviare il programma "Setup" (Premere il pulsante Start > Esegui, scrivere "A:\Setup.exe" e premere OK).

4. Il programma di installazione guiderà l'operatore nella procedura di installazione.

5. Ad ogni domanda dell'installazione guidata rispondere "Next", oppure rispondere affermativamente.

6. Se l'installazione propone di scegliere la destinazione per l'instal-

lazione, lasciare quella originale e proseguire premendo il tasto "Next".

7. A questo punto inizia l'installazione del programma (Figura 2.3); attendere che la barra a scorrimento raggiunga il 100%.

8. Nella finestra "InstallSchiedWizard Complete" (Figura 2.4) premere il tasto Finish.

9. A questo punto il computer potrebbe chiedere di chiudere e riavviare Windows®: rispondere di Si.

10. Inserire la chiave hardware nella presa per stampante (o parallela), normalmente posta sul retro del portatile, oppure, nelle nuove versioni di PC inserire la chiave USB nella porta USB.

11. Lanciare il programma (Pulsante Start > Programmi > Sequent).

Il nuovo programma è ora in grado di funzionare ma occorre ancora installarvi le mappature disponibili e gli altri files con cui programmare le centraline, disponibili presso il sito www.brc.it o tramite dischetti e CD-ROM.

Per l'uso del Software Sequent fare riferimento al Manuale specifico fornito da BRC.

BRC GAS EQUIPMENT		_0,
SEQUENT		
-		
	BRC GAS EQUIPMENT Setun Status	
	SEQUENT Setup is performing the requested operations.	
	Installing: Installing VB6 runtime files	
	C:\windows\system\asycfilt.dll	
	50 %	
	InstallBhield	
		Cancel

Fig. 2.3 - Installazione con barra di scorrimento

EQUENT		
	IntelalShield Wizard Complete Setup has insided installing SEQUENT on your computer.	
	<pre>cppd. Frink Const</pre>	

Fig. 2.4 - Installazione con tasto Finish