W oprogramowaniu sterującym ESGI wersja 3.00 wprowadziliśmy dla Państwa wygody dodatkowe mapy dostępne w panelu MAPA.

MAPA Typ 1

Mapa Typ 1 jest standardową mapą stosowaną w oprogramowaniu ESGI, opis wszelkich regulacji znajduje się na <u>www.autogas.pl</u> w instrukcji programowania ESGI dostępnej w zakładce Download.

MAPA Typ 2

Mapa Typ 2 służy do dokładnej regulacji krzywej korekcji w sposób graficzny. Zapewnia bardzo dużą precyzję ustawień nieosiągalną w mapie standardowej.



Należy wybrać zakładkę Typ 2 w panelu MAPA.



Wybrać odpowiedni zakres w którym trzeba zmienić parametry korekcji. Ustawić kursor na początku zakresu i trzymając lewy klawisz myszy zaznaczyć obszar przeznaczony do regulacji. Na mapie zostanie podświetlony zaznaczony obszar.



Automatycznie program wyświetli powiększony obszar umożliwiając dokładną regulację krzywej korekcji

🖥 ver. 3.00				_ 8
lik Porty Język				
Inj PetroVGaz	Sondy Lambda	Port COM	Temperatura	
5,1 6.4	4 1	CUMI-UN	95,0 °C 44,0 °C	
		12,97 V	120 - 120 120 - 120	
		BPM		
	MAP/P1	5	50 1 50 60 6 0	
	MAP 48.0 [kPa]		40 40 40 40	
	0 00 100	Tall 3 ∕	20 20 20 20 20	
Petrol Incil Gaz Inc	1 0 00 100	1 0	0 L 0 0 L 0	
Aktywne ini Gaz	P1 [1] [bar]	×1000 🦿	Gaz Red	
		0 10		
1234567	8 0 1 2	3400		
		les a les ales	al second la	
anei reitui Pranei Gaz At	nahrarta waba Ellot Oschost	op Diagnosiyka Przerącznik Servi	s mo	
			- <u>0</u>	
			_	1 (A)
1				
I ver. 5.09.11	Ostatnie połączenie z PC : 2009-09-1	5 09:43:43		v
and in a sur		1	10 P/14	18. 20. 11

Klikając myszką w odpowiednie pola, zmieniamy położenie krzywej korekcji. Przy kursorze zostaje wyświetlona informacja o parametrach w punkcie: czas wtrysku (MS) i współczynnik korekcji. Aby powrócić do pełnego widoku mapy należy kliknąć klawisz kasowania powiększenia

Zakres roboczy okna mapy można przesuwać kursorami na osiach X i Y. Na mapie Typ 2 nie są wyświetlane zebrane punkty benzynowe oraz gazowe, a także nie jest wyświetlany punkt pracy. Mapa Typ 2 pozwala na bardzo precyzyjne ustawienie współczynnika korekcji.



Mapa Typ 3 jest mapą zbliżoną do standardowej mapy ESGI, inny jest natomiast sposób zmiany krzywej korekcji. Aby wejść w mapę należy wybrać zakładkę Typ 3 w panelu MAPA







Punkt po zaznaczeniu lewym klawiszem myszy można przesuwać po krzywej za pomocą klawiszy kursora ← →. W celu zmiany kształtu krzywej korekcji zaznaczony punkt (podświetlony na czerwono) należy przesunąć w górę lub w dół za pomocą klawiszy kursora ↑↓. Zaznaczony punkt można usunąć naciskając klawisz DEL