



# Manuale di installazione



Revisione 01 - Aprile 2005



#### Sommario



1.0	Consigli generali p						
2.0	Caratteristiche del sistema ad iniezione gassosa FAST						
	2.1	Descrizione dell'impianto	paq.	5			
	2.2	Principio di funzionamento	pag.	5			
	2.3	Prescrizioni per linstallatore	pag.	5			
3.0	Com	ponenti del sistema "FAST"	pag.	6			
••••	3 1	Composizione del kit	nad	6			
	3.2	Descrizione delle narti	pag. nag	6			
10	Soa	jenza di installazione	pag.	10			
4.0		1 Individuazione della zona d'installazione del Gruppo Elettroinietteri EAST					
	4.1	Individuazione della zona d'installazione del Giuppo Elettromiettori FAST	pag.	10			
	4.Z	Individuazione della zona d'installazione dell'olottrovalvola CPI	pag.	10			
	4.5	Montaggio ugelli	pay.	13			
	4.4	Montaggio del gruppo elettroiniettori FAST	pay. pag	1/			
	4.5 4.6	Installazione dell'Elettrovalvola GPI	pag. nag	18			
	4.0 4.7	Installazione del Riduttore/vanorizzatore FAST	pag. nag	10			
	4.8	Installazione della Centralina elettronica	pag. nag	27			
	4.0	Installazione della centralina EMITEAST	pag. nag	29			
50			pag.	30			
5.0			pay.	20			
	ວ. I 5 - ງ	Segnale conde lambde (prime del catelizzatore)	pag.	20			
	0.Z	Collogamento del sensoro di temporatura riduttoro	pag.	30			
	5.5	Collegamento dell'indicatore di livello	pay.	30			
	5.4	Collegamente elettrice della multivalvela e dell'elettrovalvela GPI	pay.	21			
	5.5	Collegamento elettrico del Gruppo Elettroiniettori	pay. pag	31			
	5.7	Collegamento delle alimentazioni	pay. pag	31			
	5.8	Collegamento del commutature e dell'avvisatore acustico	pag. nag	32			
	5.0 5.9	Collegamento dell'emulatore injettori	pag. nag	32			
6 0	Scho		pag.	31			
0.0	Oche		pay.	34			
7.0	Sche		pag.	37			
8.0	Infor	mazioni per l'utilizzatore	pag.	42			
9.0	Programma di interfaccia FASTCOM						
	9.1	Guida all'installazione del programma	pag.	45			
	9.2	Collegamento fra PC e centralina	pag.	45			
	9.3	Finestra iniziale	pag.	46			
	9.4	Programmazione centralina FAST	pag.	47			
	9.5	Gestione dei dati nel programma FASTCOM	pag.	49			
	9.6	Spiegazione dei Menù a tendina del programma	pag.	49			
	9.7	Controllo sensori e stati	pag.	52			
	9.8	Parametri	pag.	53			
	9.9	Taratura	pag.	54			
		9.9.1 Taratura avanzata	pag.	61			
	9.10	Diagnosi	pag.	62			
	<b>.</b>	9.10.1 Finestra "Flag diagnostici"	pag.	63			
	9.11	Logger	pag.	63			
	9.12		pag.	64			
		9.12.1 Gestione mappe: cartella "Moltiplicatori"	pag.	64			
	o 40	9.12.2 Gestione mappe: cartella "Tempi benzina"	pag.	65			
_	9.13	Vettori	pag.	65			
Appe	endice	91	pag.	66			
Appe	endice	92	pag.	72			
Appe	endice	93	pag.	74			
Appe	endice	94	paq.	75			
		3					

## *OLOVATO*



#### 1.0 Consigli generali

• Prima di installare l'impianto a gas scollegare il cavo di massa della batteria (salvo istruzioni diverse della casa costruttrice della vettura).

Attenzione : si può perdere la memoria dell'autoradio e del telefono, si possono bloccare la chiusura centralizzata delle portiere ed il sistema antifurto. In tal caso la batteria può essere collegata temporaneamente.

- Sbavare sempre i fori praticati e trattare i bordi dei fori con un prodotto antiruggine.
- Siliconare ogni passaggio dei cavi in modo tale che non possa entrare acqua nell'abitacolo.
- I collegamenti senza connettore vanno sempre eseguiti tramite saldatura a stagno per evitare col tempo il formarsi di falsi contatti.
- Rispettare sempre le leggi e/o normative vigenti nello Stato dove avviene il montaggio dell'impianto a GPL.
- Si ricorda che tutte le descrizioni riguardanti il montaggio, come di norma, sono riferite alla posizione di guida.
- Prima del montaggio della centralina "FAST" accertarsi che i fusibili relativi siano scollegati.
- Dopo l'installazione dell'impianto non si deve lavare il motore.

#### ATTENZIONE

IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE PUÒ CAUSARE UNO SCADENTE O MANCATO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO FAST CON CONSEGUENTE POSSIBILE DANNEGGIAMENTO DEI COMPONENTI LOVATO E DE-CADENZA DEI TERMINI DELLA GARANZIA.





#### 2.1 Descrizione dell'impianto

L'impianto è composto da:

- Serbatoio
- Multivalvola
- Elettrovalvole di sicurezza
- Riduttore / vaporizzatore
- Gruppo elettroiniettori
- Centralina elettronica di controllo
- Collegamenti pneumatici
- Sensore Temperatura e Pressione gas
- Cablaggi elettrici
- Centralina staccainiettori intelligente
- Commutatore
- Buzzer.

#### 2.2 Principio di funzionamento

Il GPL liquido in equilibrio con la fase vapore è stoccato nel serbatoio con multivalvola. La pressione di stoccaggio dipende dalla composizione del combustibile e dalla sua temperatura. Il GPL è prelevato in fase liquida ed inviato al riduttore/vaporizzatore attraverso le tubazioni in pressione, lungo le quali è posta l'elettrovalvola GPL. Il riduttore/vaporizzatore, riscaldato dall'acqua di raffreddamento del motore, vaporizza il combustibile e ne regola la pressione, detta d'iniezione, ad un valore proporzionale alla pressione presente nel collettore d'aspirazione a valle della valvola a farfalla del motore (M.A.P.). Il GPL gassoso perviene quindi al gruppo elettroiniettori comandati dalla centralina elettronica. La dosatura del GPL è eseguita tramite il segnale tempo e fasatura d'iniezione determinati dalla centralina elettronica in base ai segnali provenienti dal motore e dal sistema di alimentazione a benzina.

#### 2.3 Prescrizioni per l'installatore

- L'auto deve essere dotata di un motore a tre, quattro, cinque o sei cilindri con cilindrata compresa tra 900 e 3470 cm<sup>3</sup> e potenza massima di 150kW.

#### ATTENZIONE

È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO VERIFICARE IL CORRETTO STATO DI FUNZIONA-MENTO DELLA GESTIONE ELETTRONICA DELL'INIEZIONE BENZINA ED IN PARTICOLA-RE DELLA SONDA LAMBDA; EVENTUALI ANOMALIE O DIFETTI POSSONO ESSERE TRA-SFERITI AL SISTEMA DI INIEZIONE GASSOSA, COMPROMETTENDONE IL BUON FUN-ZIONAMENTO.

- Controllare lo stato generale dell'auto.
- Controllare i segnali necessari per la trasformazione, in particolare la sonda Lambda.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate nel seguente manuale.

) LOVA





#### 3.0 Componenti del sistema FAST

#### 3.1 Composizione del kit FAST

#### I Kit GPL FAST sono costituiti dai seguenti componenti:

-	QUANTITÀ			
DESCRIZIONE	FAST	FAST	FAST	FAST
	3 Cilindri	4 Cilindri	5 Cilindri	6 Cilindri
Elettrovalvola GPL E67R01	1	1	1	1
Riduttore FAST completo di certificato di garanzia	1	1	1	1
Staffa di fissaggio del riduttore zincata	1	1	1	1
Staffa di fissaggio del gruppo elettroiniettori zincata	1	1	2	2
Staffa di alluminio per il fissaggio della centralina	1	1	1	1
Gruppo elettroiniettori	1	1	2	2
Filtro GPL	1	1	1	1
Accessori Kit FAST	1	1	1	1
Spezzone tubo gomma 15x23	1	1	1	1
Spezzone tubo gomma 7x13	2	2	2	2
Spezzone tubo gomma 12x19 E67R01	1	1	1	1
Spezzone tubo gomma 6,3x13 E67R01	3	4	5	6
Spezzone tubo rame 4x6 in rotolo	1	1	-	-
Spezzone tubo rame 6x8 in rotolo	-	-	1	1
Centralina elettronica FAST	1	1	1	1
Centralina stacca iniettori EMU FAST	1	1	2	2
Sensore di pressione gas	1	1	1	1
Cablaggio FAST	1	1	1	1
Cablaggio emulatore EMU FAST	1	1	2	2
Commutatore MICRO	1	1	1	1
Avvisatore acustico	1	1	1	1
Manuale di uso e manutenzione	1	1	1	1

#### 3.2 Descrizione delle parti

#### Elettrovalvola GPL

È un dispositivo elettromagnetico che impedisce il passaggio del GPL quando il motore è fermo o quando è alimentato a benzina.





#### Riduttore / vaporizzatore

Il riduttore /vaporizzatore fornisce il calore necessario alla gassificazione del GPL liquido proveniente dal serbatoio e svolge la funzione di riduzione e regolazione della pressione del GPL in fase gassosa in base alla pressione presente nel sistema di aspirazione del motore a valle della valvola a farfalla (MAP, acronimo di Manifold Absolute Pressure). Tale componente è dotato di un sensore di temperatura per la procedura di commutazione dell'alimentazione da benzina a GPL, di una valvola di sovrappressione e di una vite di registro per la regolazione della pressione di riduzione del gas.

#### Gruppo elettroiniettori "FAST "

Tale componente eroga ad ogni singolo cilindro la quantità di GPL gassoso determinata per ciascun ciclo dalla centralina elettronica. L'alimentazione sequenziale e fasata del combustibile avviene attraverso le elettrovalvole pilotate dalla centralina elettronica.

#### **Filtro GPL**

È un dispositivo posto a monte del gruppo elettroiniettori che ne salvaguarda la funzionalità dalle impurità presenti nel GPL.

#### Sacchetto di corredo FAST

Nel sacchetto di corredo sono contenuti gli ugelli da installare sul collettore di aspirazione in prossimità della camera di scoppio, i portafusibili con i relativi fusibili, le viti, le staffe e la minuteria necessari per l'installazione del KIT. In particolare le staffe, in alluminio o acciaio zincato, possono essere facilmente tagliate e/o piegate a misura per fissare in modo stabile all'auto il riduttore ed il gruppo elettroiniettori.

#### Tubazioni in gomma

Le tubazioni in gomma presenti nel Kit si dividono in quattro tipologie:

 circuito acqua per il riscaladamento del riduttore/vaporizzatore con il fluido del circuito di raffreddamento del motore.









# COVATO "only air", sono tubazioni che collegano la presa di pressione a valle della valvola a farfalla con il sensore MAP e con il riduttore/vaporizzatore, permet-

- valvola a farfalla con il sensore MAP e con il riduttore/vaporizzatore, permette inoltre di collegare la valvola di sovrappressione del riduttore al filtro dell'aria del sistema di aspirazione del motore.
- GPL E67R1 sono tubi di diverse dimensioni omologati secondo il Regolamento Europeo E67– R01 in classe 2 che collegano il riduttore al gruppo elettroiniettori e le uscite dell'elettrovalvole con i corrispondenti rami del collettore d'aspirazione.
- rotolo tubo rame per il collegamento pneumatico tra la multivalvola del serbatoio e l'elettrovalvola GPL posta nel vano motore e tra l'elettrovalvola ed il riduttore.

#### Centralina elettronica

È un sistema elettronico a microprocessore, che elabora in tempo reale i segnali provenienti dai sensori, calcolando i tempi di iniezione ottimali del GPL gassoso in base alle condizioni di funzionamento del motore. Essa è dotata di un portagomma per la lettura del segnale di pressione assoluta del collettore di aspirazione (M.A.P.).

#### Centralina staccainiettori EMU FAST

È' una centralina elettronica che inibisce il funzionamento dell'iniezione benzina durante il funzionamento a gas. La centralina verifica inoltre la polarità dell'iniettore benzina e seleziona il negativo iniettore inviando il segnale alla centralina per l'elaborazione.

#### Sensore Pressione gas

Rileva in tempo reale la pressione del gas nelle immediate vicinanze del gruppo elettroiniettori. Con queste informazioni la centralina calcola la densità del gas e corregge il tempo di apertura degli iniettori.

#### Cablaggio FAST

Il cablaggio universale fornito nel Kit FAST connette la centralina elettronica GPL ai sensori necessari alla determinazione delle condizioni di funzionamento del motore ed ai componenti dell'impianto FAST. In particolare connette la centralina elettronica alla centralina emulatore iniettori EMU FAST.

#### Cablaggio emulatore EMU FAST

Questo cablaggio collega la centralina EMU FAST ai singoli iniettori benzina per interrompere il funzionamento a benzina e trasmette i segnali di iniezione per la corretta alimentazione del motore. Sono disponibili cablaggi dedicati agli iniettori Bosch e Japan.













È un dispositivo elettronico che consente al guidatore di commutare l'alimentazione da benzina a gas (e viceversa) e di visualizzare lo stato di funzionamento ed il livello del gas nel serbatoio.

#### Avvisatore acustico

È un dispositivo comandato direttamente dalla centralina FAST, il quale fornisce un informazione acustica durante la commutazione dall'alimentazione a benzina all'alimentazione a GPL, quando il livello di GPL raggiunge la condizione di riserva e quando, in seguito all'esaurimento del GPL, avviene la commutazione automatica a benzina. Per ulteriori informazioni sull'avvisatore acustico vi invitiamo a consultare il capitolo 8.0 Informazioni per l'utilizzatore ed il manuale di uso e manutenzione.



**DLOVATO** 



# *OLOVATO*



#### 4.0 Sequenza di installazione

Di seguito riportiamo la sequenza delle operazioni per l'installazione dell'impianto.

- 1 Installazione del serbatoio, della multivalvola ed esecuzione della linea alta pressione fino al vano motore (Riferirsi ai manuali specifici dei singoli prodotti
- 2 Individuazione della zona di installazione del Gruppo Elettroiniettori FAST
- 3 Individuazione della zona di installazione del Riduttore/Vaporizzatore FAST
- 4 Individuazione della zona di installazione dell'elettrovalvola GPL
- 5 Installazione degli ugelli
- 6 Installazione del Gruppo Elettroiniettori FAST
- 7 Installazione dell'elettrovalvola GPL
- 8 Installazione del Riduttore/Vaporizzatore FAST
- 9 Installazione della centralina FAST
- 10 Installazione della centralina EMU FAST
- 11 Installazione del commutatore e del segnalatore acustico
- 12 Esecuzione dei collegamenti elettrici
- 13 Collegamento tra PC e centralina
- 14 Controllo e configurazione dei sensori
- 15 Taratura
- 16 Diagnosi
- 17 Prova su strada

Prima di procedere al montaggio di un qualsiasi componente si devono individuare le zone di possibile installazione dei dispositivi FAST all'interno del vano motore secondo le istruzioni sotto riportate.

#### 4.1 Individuazione della zona d'installazione del Gruppo Elettroiniettori FAST

Il gruppo elettroiniettori FAST deve essere fissato all'auto tramite le due staffe in acciaio in dotazione. Per collocare il gruppo si devono individuare due punti di ancoraggio tenendo presente che:

- il gruppo elettroiniettori deve essere collocato il più vicino possibile ai rami del collettore d'aspirazione del motore per ridurre al minimo la lunghezza dei tubi di collegamento,
- i tubi di collegamento degli ugelli di uscita dal gruppo agli ugelli montati sui rami del collettore devono essere di uguale lunghezza e privi di curve particolarmente pronunciate.

#### ATTENZIONE

NON CI SONO VINCOLI SULLA POSIZIONE DI INSTALLAZIONE DEL GRUPPO ELETTRO-INIETTORI, CONSIGLIAMO COMUNQUE DI INSTALLARE IL GRUPPO CON GLI UGELLI RIVOLTI VERSO IL BASSO IN MODO DA EVITARE GLI EVENTUALI DEPOSITI DI OLIO E SPORCIZIA CHE POSSONO A LUNGO ANDARE COMPROMETTERE IL BUON FUNZIONA-MENTO DELL'IMPIANTO.







#### 4.2 Individuazione della zona d'installazione del Riduttore/Vaporizzatore FAST

Il riduttore/vaporizzatore FAST deve essere fissato all'auto utilizzando l'apposita staffa in acciaio, tenendo conto delle seguenti condizioni che devono essere rispettate:

- il riduttore deve essere montato nella posizione indicata in figura 2.
- il tubo che collega la presa MAP sul coperchio del riduttore alla presa di pressione sul collettore d'aspirazione a valle della valvola a farfalla deve essere il più corto possibile, considerando poi che la stessa presa MAP deve essere collegata anche alla centralina elettronica bisognerà che questi componenti siano installati uno nelle immediate vicinanze dell'altra;
- l'alimentazione ad alta pressione del GPL proviene dal basso
- l'uscita del GPL gassoso alla pressione di iniezione deve essere orientata nella direzione del gruppo elettroiniettori FAST ad una distanza non eccessiva
- il riduttore deve essere alimentato con il fluido di raffreddamento del motore attraverso le relative pipe orientabili
- la valvola di sovrappressione deve essere collegata al circuito di aspirazione del motore.
- il riduttore deve essere posizionato in modo tale che sia semplice lavorare su di esso dall'alto





dopo il montaggio e che sia agevole agire sulla vite di registro posta sulla sommità del coperchio e leggere il numero di serie durante il collaudo alla motorizzazione

- il riduttore dopo che sono stati effettuati tutti i collegamenti pneumatici, idraulici ed elettrico, non deve essere a contatto o in pericolosa vicinanza con parti mobili o calde dell'auto.







#### 4.3 Individuazione della zona d'installazione dell'Elettrovalvola GPL

Dopo l'individuazione della zona di montaggio del riduttore si può individuare anche la zona in cui andrà collocata l'elettrovalvola di intercettazione della linea di alta pressione del GPL; è consigliabile posizionare la valvola il più vicino possibile al riduttore e comunque lontano dalle zone di impatto in caso di incidente. L'elettrovalvola va montata in posizione verticale, con la bobina in alto.

#### 4.4 Montaggio ugelli

Il montaggio degli ugelli deve essere eseguito smontando il collettore d'aspirazione e la scatola del filtro aria della vettura, questa operazione è necessaria in quanto assicura la perfetta pulizia del collettore.



Per l'installazione degli ugelli procedere come descritto in dettaglio:

- su ognuno dei rami del collettore d'aspirazione, praticare un foro di diametro 4,7 mm facendo attenzione di centrare il foro nella larghezza del ramo del collettore ed il più vicino possibile alla valvola di aspirazione del motore
- 2. sul tratto di collettore d'aspirazione immediatamente a valle della valvola a farfalla praticare un foro di diametro 4,7 mm nel punto precedentemente individuato per la presa di pressione sul collettore.



3. in corrispondenza della scatola del filtro aria, oppure, nel caso l'auto sia dotata di misuratore di portata d'aria a filo caldo (debimetro), immediatamente a valle di quest'ultimo praticare un





foro di diametro 4,7 mm

- 4. eseguire la filettatura dei singoli fori con un maschio M6
- 5. fissare gli ugelli nei corrispondenti fori applicando sulla filettatura una goccia di frena filetti (Loctite 638)
- 6. pulire l'interno del collettore d'aspirazione prima di rimontarlo.





### *OLOVATO*

#### 4.5 Montaggio del gruppo elettroiniettori FAST



- 1 Gruppo elettroiniettori
  - 1 = Gruppo elettroiniettori standard (kit FAST 3 cilindri, 4 cilindri 90kW, 4 cilindri 120kW, 5 cilindri e 6 cilindri)
  - 1A = Gruppo elettroiniettori maggiorato (kit FAST 4 cilindri 150kW),
- 2 Ugelli per gruppo elettroiniettori, devono essere dimensionati in base alla potenza specifica della vettura da trasformare a GPL
- 3 Staffa fissaggio gruppo elettroiniettori,
- (4) Rondella Ø 6
- 5 Vite M5 x 25 per il fissaggio delle staffe al corpo del gruppo elettroiniettori,
- 6 Dadi da utilizzare nel caso in cui si voglia creare un distanziale tra il corpo del gruppo elettroiniettori e la staffa di fissaggio,
- 7 Tubo omologato E67-R01 4x10 per il collegamento degli ugelli del gruppo elettroiniettori con gli ugelli precedentemente fissati sul collettore di aspirazione.
- (8) Fascette a semi anello Ø10,3 ÷ 12,3 per il fissaggio degli spezzoni di tubo agli ugelli.
- (9) Sensore di pressione.

Installare sul gruppo elettroiniettori (1) il sensore di pressione (9) seguendo la seguente procedura:

- 1 Svitare il tappo del gruppo elettroiniettori utilizzando una chiave esagonale da "5",
- 2 Avvitare il sensore di pressione sul foro del tappo e fissarlo utilizzando una chiave fissa da "34"





Selezionare gli ugelli da installare sul gruppo elettroiniettore in base alla potenza della vettura. Esistono diverse grandezze di ugello:  $\emptyset$  2,4,  $\emptyset$  2,7,  $\emptyset$  3,2 e  $\emptyset$  3,5. Per la determinazione del tipo di ugello consultare la seguente tabella.

	Diametro ugello (mm)						
Potenza della vettura	FAST 3 cilindri	FAST 4 cilindri 90kW	FAST 4 cilindri 120kW	FAST 4 cilindri 150kW	FAST 5 cilindri	FAST 6 cilindri	
fino a 65 kW	Ø 2,7	Ø 2,4					
da 65 a 90 kW		Ø 2,7					
da 90 a 120 kW			Ø 2,7		Ø 2,7	Ø 2,7	
da 120 a 135 kW				Ø 3,2	Ø 2,7	Ø 2,7	
da 135 a 150 kW				Ø 3,5	Ø 2,7	Ø 2,7	

Per l'installazione del Gruppo Elettroiniettori procedere come descritto in dettaglio.

- 1. Fissare gli ugelli (2), opportunamente scelti in base alla vettura da convertire a GPL, al corpo del Gruppo Elettroiniettori (1).
- 2. Eventualmente piegare a misura e sagomare a dovere la staffa (3).
- 3. Fissare la staffa (3) al motore.
- Fissare il Gruppo Elettroiniettori 1 alla staffa 3 utilizzando le rondelle 4, le due viti M5
   (5) ed eventualmente i dadi 6.
- 5. Assicurarsi che il Gruppo elettroiniettori 1 con il cablaggio di alimentazione montato non intralci la chiusura del cofano motore.
- 6. Tagliare uno degli spezzoni di tubo 7 a misura per collegare uno degli ugelli laterali sul collettore alla corrispondente uscita del gruppo elettroiniettori 1. La lunghezza deve essere tale da assicurare che il collegamento sia più corto possibile e senza curve accentuate.
- 7. Portare gli altri spezzoni di tubo (7) alla stessa lunghezza
- 8. Fissare i quattro spezzoni di tubo 7 così ottenuti agli ugelli sui rami del collettore d'aspirazione e sulle uscite dal gruppo elettroiniettori 1 utilizzando le fascette 8 in dotazione, chiuse con l'apposito utensile.





Bullone e staffa di fissaggio del gruppo elettroiniettori opportunamente sagomate



Tubo GPL proveniente dal riduttore.

Gruppo Elettroiniettori

Tubazioni E67-R01 per il collegamento degli ugelli montati sul collettore di aspirazione con gli ugelli del gruppo elettroiniettori.



Ugelli e tubazioni di collegamento del Gruppo elettroiniettori al collettore di aspirazione



Ugelli e tubazioni di collegamento del Gruppo elettroiniettori al collettore di aspirazione



fig. 7



#### 4.6 Installazione dell'Elettrovalvola GPL



1) Elettrovalvola GPL

- 2 Viti autofilettanti 4,8x16 per il fissaggio dell'elettrovalvola GPL al telaio o alla carrozzeria della vettura,
- 3 Bicono D. 6,
- (4) Raccordo zincato M10x1,
- (5) Rotolo tubo rame 4x6,
- 6) Fascetta carrozzeria Ø 8,
- $\overline{7}$  Vite autofilettante 3,9x9,5.

Si consiglia di fissare l'elettrovalvola GPL 1 prima di installare il riduttore; per effettuare questa operazione si utilizzino la staffa integrata nella valvola e le due viti autofilettanti.

Con un tratto di tubo di rame (5) di lunghezza opportuna collegare la multivalvola montata sul serbatoio all'elettrovalvola GPL (1).

Fissare il tubo alla multivalvola utilizzando il bicono (3) ed il raccordo zincato (4) forniti a corredo della multivalvola stessa.

Fissare il tubo al fondo della vettura, in una posizione il più possibile riparata da fonti di calore e/ o urti accidentali che possano causarne il deterioramento o la rottura, utilizzando le fascette carrozzeria (6) e le viti autofilettanti (7), fino ad arrivare nel vano motore.

Fissare il tubo all'ingresso gas dell'elettrovalvola GPL utilizzando il bicono 3 ed il raccordo zincato 4.

Si predisponga anche il tratto di tubo di rame che collegherà l'elettrovalvola al riduttore, fissandolo all'elettrovalvola e successivamente anche al riduttore con il bicono ed il relativo raccordo zincato .









#### 4.7 Installazione del Riduttore/vaporizzatore FAST



- Riduttore 1 = Riduttore 90kW 1A = Riduttore 150kW,
- 2) Prigionieri di fissaggio del riduttore,
- 3 Boccola di fissaggio del riduttore,
- 4) Staffa di fissaggio del riduttore,
- 5 Rondella M6 larga,
- 6 Dado esagonale M6,
- (7) Vite M10 x 20,
- 8 Dado esagonale M10
- (9) Bicono
- (10) Raccordo zincato M10x1

Per il fissaggio del riduttore seguire la seguente procedura.

Montare i due prigionieri 2 negli appositi fori presenti sul corpo del riduttore 1 e fissarli utilizzando una chiave a brugola M3.









**OLOVATO** 

- Inserire le boccole in ottone 3 nei prigionieri con la parte più larga in appoggio sul corpo del riduttore 1.
- Piegare a misura la staffa in acciaio (4), inserire l'asola più corta nei due prigionieri (2).

- Posizionate le rondelle larghe M6 5.

- Fissare la staffa al riduttore utilizzando i dadi M6  $\widehat{(6)}$ .
- Prima di fissare il gruppo riduttore-staffa alla vettura conviene collegare il tubo di ingresso gas proveniente dall'elettrovalvola utilizzan-do il bicono (9) ed il raccordo M10 (10).

Il gruppo riduttore-staffa dovrà essere fissato alla carrozzeria della vettura nel punto prescelto utilizzando la vite M10x20  $\overline{(7)}$  ed il dado esagonale M10  $\overline{(8)}$  (vedi figura 11).



Il riduttore deve essere montato in posizione verticale (vedi paragrafo 4.2) in modo tale che la vite di registro della pressione di riduzione sia facilmente raggiungibile e che il raccordo di uscita del GPL, l'ugello MAP, la valvola di sovrappressione e le pipe acqua siano orientati al meglio verso i relativi componenti evitando il contatto con parti in movimento od eventualmente calde della vettura.

Si devono effettuare i collegamenti pneumatici dal riduttore al gruppo elettroiniettori, dalla valvola di sovrappressione all'ugello a monte della valvola a farfalla e dal coperchio superiore del riduttore alla presa MAP a valle della valvola a farfalla.

# fig. 12

#### Collegamento del riduttore al circuito di raffreddamento della vettura

- 1) Raccordo acqua a T
  - Fascetta Ø 16 ÷ 27

Realizzare il circuito di riscaldamento del riduttore seguendo le seguenti istruzioni, avendo cura di ridurre al minimo la perdita di liquido di raffreddamento:

- 1. in prossimità della paratia del vano motore/abitacolo, tagliare i due tubi del liquido di raffreddamento del motore ed inserire i due appositi raccordi a T (1).
- 2. inserire alle altre estremità dei raccordi i tubi per il riscaldamento del riduttore.
- 3. fissare i tubi alle apposite pipe presenti sul riduttore.
- 4. serrare l'intero circuito idraulico realizzato con le fascette D. 16 27(2).
- 5. spurgare l'aria dall'impianto di raffreddamento.





#### Collegamento del riduttore al gruppo elettroiniettori su vetturre a 3 e 4 cilindri



- 1) Tubo gas E67-R01 Ø 12x19
- 2) Filtro GPL
- 3 Fascetta Ø 12 ÷ 22

L'alimentazione di GPL al Gruppo elettroiniettori FAST deve essere effettuato secondo le seguenti istruzioni (fig.12):

- 1. Tra il riduttore ed il gruppo elettroiniettori va posto in serie il filtro GPL (2),
- 2. tagliare il tubo 12x19 omologato E67-R01 (1) in due parti.
- 3. utilizzando le quattro fascette D. 12 22 (3) realizzare e serrare il circuito pneumatico.

#### ATTENZIONE

SI CONSIGLIA DI MONTARE IL FILTRO GPL IN POSIZIONE ORIZZONTALE

#### Collegamento del riduttore al gruppo elettroiniettori su vetturre a 5 e 6 cilindri



- 1) Tubo gas E67-R01 Ø 12x19
- 2 Filtro GPL
- 3 Fascetta Ø 12 ÷ 22
- 4 Raccordo a Y

L'alimentazione di GPL al Gruppo elettroiniettori FAST deve essere effettuato secondo le seguenti istruzioni (fig.12):

- 1. Tra il riduttore ed il gruppo elettroiniettori va posto in serie il filtro GPL (2),
- 2. Con uno spezzone di tubo 12x19 omologato E67-R01 (1) e due fascette (3) collegare il filtro

GPL 2 all'uscita gas del riduttore, rispettando il verso di passaggio gas indicato dalla freccia,





- 3 Con un altro spezzone di tubo 1 ed altre due fascette 3 collegare l'uscita del filtro GPL 2 al raccordo a Y 4,
- 4. Con due spezzoni di tubo 1 di lunghezza uguale e le quattro fascette 3 rimanenti collegare le estremità libere del raccordo a Y 4 ai due gruppi elettroiniettori.

#### ATTENZIONE

SI CONSIGLIA DI MONTARE IL FILTRO GPL IN POSIZIONE ORIZZONTALE



 fig. 16
 1
 1
 0
 0

 1
 Tubo "only air"





(2) Raccordo a Y

3) Fascetta a semi anello

Realizzare il circuito di scarico della sovrappressione seguendo le seguenti istruzioni (fig.17):

- 1. fissare uno spezzone di tubo "only air" al portagomma della valvola di sovrappressione del riduttore utilizzando la fascetta a semi anello .
- 2. portare a misura il tubo sino all'ugello precedentemente fissato sul filtro dell'aria o a valle del dispositivo di misurazione dell'aria se presente.
- 3. fissare il tubo all'ugello con la fascetta a semi anello.



Realizzare il circuito di rilevamento della pressione del collettore di aspirazione seguendo le seguenti istruzioni (fig. 18):

1. montare uno spezzone di tubo "only air" all'ugello di prelievo della pressione del collettore precedentemente fissato a valle della valvola a farfalla e fissarlo con una

# *OLOVATO*



fascetta a semi anello,

- 2. portare a misura il tubo sino alle immediate vicinanze del riduttore e della centralina FAST quindi fissare l'estremità libera al raccordo a Y,
- 3. collegare due spezzoni di tubo "only air" e fissarli con due fascette alle estremità libere del raccordo i quali andranno collegati avendo cura di accorciarli quanto più possibile, uno alla presa M.A.P della centralina FAST e l'altro all'ugello di prelievo della pressione del riduttore.



Ugello di prelievo del segnale M.A.P. dal collettore di aspirazione e raccordo a Y





Ugello di prelievo del segnale M.A.P. del riduttore



Ugello di prelievo del segnale M.A.P. della centralina







#### 4.8 Installazione della Centralina elettronica



- 1) Staffa di fissaggio della centralina elettronica di controllo,
- 2 Centralina elettronica di controllo,
- 3 Vite M6 x 30 per il fissaggio della staffa alla centralina,
- 4 Rondella M6,
- 5) Dado M6,
- 6 Viti autofilettanti 4,8x16 per il fissaggio dei supporti della centralina al telaio o alla carrozzeria della vettura.

Tagliare due spezzoni della staffa di fissaggio (1) e sagomarli in modo tale da poter fissare la centralina (2) nella posizione desiderata. Fissare le due staffe alla centralina utilizzando le viti

(3), le rondelle (4) ed i dadi (5). Fissare la centralina alla carrozzeria della vettura utilizzando le viti autofilettanti (6).

# La centralina elettronica deve essere posizionata sia nel vano motore. Si devono rispettare le seguenti condizioni:

- la centralina deve essere montata il più possibile lontano dai cavi candela e dal circuito di alta tensione dell'accensione
- la centralina deve essere montata in una zona in cui è prevedibile che le temperature siano normalmente non troppo elevate, evitare di posizionarla in prossimità del collettore di scarico del motore
- la centralina non deve essere fissata al blocco motore
- nonostante la scatola della centralina sia ermetica si consiglia di evitare di fissarla in una posizione ove possa essere direttamente investita da spruzzi d'acqua
- per evitare di avere un collegamento della presa MAP troppo lungo si consiglia di installare la centralina FAST il più vicino possibile al riduttore ed al corpo farfallato.

In generale si consiglia una posizione in prossimità della batteria di alimentazione del motore.











#### 4.9 Installazione della centralina EMU FAST



1) Centralina EMU FAST,

2

Vite autofilettante 4,8x16 per il fissaggio della centralina EMU FAST al telaio o alla carrozzeria della vettura.

Posizionare la centralina (1) nel punto prestabilito a fissarla con la vite autofilettante (2) in dotazione al kit .

La centralina va posizionata nel vano motore rispettando le seguenti condizioni:

- deve essere montata il più possibile lontano dai cavi candela e dal circuito di alta tensione dell'accensione
- deve essere montata in una zona in cui è prevedibile che le temperature siano normalmente non troppo elevate, evitare di posizionarla in prossimità del collettore di scarico del motore
- non deve essere fissata al blocco motore
- si raccomanda di evitare di fissarla in una posizione ove possa essere direttamente investita da spruzzi d'acqua

In generale si consiglia una posizione in prossimità della batteria di alimentazione del motore. Collegare la centralina con gli iniettori con l'apposito cablaggio. A seconda dell'iniettore è possibile scegliere il tipo di cablaggio da utilizzare:

- 1) Iniettori tipo Bosch, con polarità indifferentemente diritta o invertita
- 2) Iniettori tipo Japan, con polarità indifferentemente diritta o invertita







#### 5.0 Collegamenti elettrici

#### 5.1 Segnale Giri

Il sistema FAST è un impianto di Iniezione Sequenziale fasata ed in quanto tale utilizza l'ingresso giri come sincronia per l'intero sistema.

Al fine di ottimizzare il risultato finale della trasformazione è necessario valutarne con cura la modalità di estrazione.

Il criterio di scelta tra le varie possibilità è il seguente:

- Preferire in ogni caso il segnale contagiri in uscita dalla centralina benzina rilevandone la posizione sul connettore della stessa per mezzo dello schema elettrico dell'auto o visualizzando direttamente i segnali con un oscilloscopio
- In alcune auto di recente concezione il segnale del contagiri è convogliato sul Can Bus non contiene alcuna informazione di fase.

In questi casi la scelta deve ricadere sul segnale negativo della bobina di accensione.

Nel prelevare tale segnale bisogna essere coscienti del fatto che se le masse della bobina di accensione non sono in buono stato la scarica può avvenire in modo non corretto generando sul lato bassa tensione impulsi che possono disturbare il funzionamento del sistema: in questi casi, ammesso che non sia possibile eliminarne la causa prima, è possibile utilizzare un dispositivo amplificatore giri che provveda al disaccoppiamento dei circuiti.

Il collegamento elettrico al segnale del contagiri o al segnale del negativo bobina va eseguito spellando il filo del segnale per una lunghezza tale da permettere la saldatura a stagno del filo di colore NERO proveniente dalla centralina FAST, infine la saldatura andrà isolata con del nastro isolante.

Se la centralina FAST non rileva un corretto segnale giri il sistema non permetterà alla vettura di passare dall'alimentazione a benzina all'alimentazione a GPL. Si avrà sul commutatore il LED di stato rosso acceso ed il LED di stato verde lampeggiante.

#### 5.2 Segnale sonda lambda (prima del catalizzatore)

Il segnale della sonda Lambda non serve per il corretto funzionamento del sistema FAST ma può essere utile durante la fase di messa a punto del sistema. Verificare il corretto funzionamento della sonda lambda durante il funzionamento a benzina prima di eseguire qualsiasi collegamento al sistema FAST. Per evitare disturbi elettromagnetici evitare di far scorrere la guaina col filo BIANCO nelle immediate vicinanze della bobina di accensione.

Il segnale della sonda Lambda viene prelevato collegando per spillatura il filo BIANCO del cablaggio FAST al filo del segnale della sonda Lambda (generalmente il filo NERO della sonda è il filo del segnale).

#### ATTENZIONE

I COLORI DEI FILI DELLA SONDA LAMBDA NELLE SPIEGAZIONI E NELLO SCHEMA ELET-TRICO SONO RIFERITI AL TRATTO DALLA SONDA AL CONNETTORE, MENTRE I SEGNA-LI VANNO SEMPRE PRELEVATI DOPO IL CONNETTORE DELLA SONDA E SPESSO I CO-LORI CAMBIANO, PER CUI FARE RIFERIMENTO AL CORRISPONDENTE FILO PRIMA DEL CONNETTORE.

#### 5.3 Collegamento del sensore di temperatura riduttore

Il sistema FAST utilizza il segnale di temperatura del riduttore per diverse funzioni. La temperatura del riduttore è una delle variabili che regolano la commutazione dall'alimentazione a benzina a quella a GPL. La commutazione da benzina a GPL è consentita soltanto quando il riduttore raggiunge la temperatura di commutazione impostata.





Il collegamento del sensore di temperatura si esegue collegando il connettore AMP femmina a 2 vie del cablaggio al corrispondente connettore maschio del sensore montato sul riduttore. Se il sensore di temperatura non funziona correttamente oppure non è collegato il sistema non consentirà il passaggio dall'alimentazione a benzina a quella a GPL. Sul commutatore si avrà il LED di stato Rosso acceso ed il LED di stato verde lampeggiante.

#### 5.4 Collegamento dell'indicatore di livello

Il sistema FAST è completo di un indicatore digitale di livello carburante posto nel commutatore MICRO. Il cablaggio dell'impianto FAST prevede un conduttore per il collegamento del sensore di livello. La corretta installazione elettrica del sensore di livello Lovato si esegue collegando filo verde del sensore di livello montato sulla multivalvola al filo verde del cablaggio FAST ed il filo viola del sensore al filo rosso del cablaggio FAST (12 V sotto chiave).

	Sen	Cablaggio FAST Conduttore Verde	
Sensore	Conduttore Conduttore Viola Verde		
Lovato	Rosso Cablaggio	Verde cablaggio	Verde Sensore
0 ÷ 90 Ω	A massa	Verde cablaggio	Verde Sensore
0 ÷ 95 Ω	A massa	Verde cablaggio	Verde Sensore
90 ÷ 0 Ω	A massa	Verde cablaggio	Verde Sensore
AEB	A massa	Verde cablaggio	Verde Sensore
Riserva	A massa	Verde cablaggio	Verde Sensore
Assente			Isolare

Il collegamento specifico degli altri tipi di sensore è indicato nella seguente tabella:

#### 5.5 Collegamento elettrico della multivalvola e dell'elettrovalvola GPL.

Collegare la guaina con i fili di colore BLU e MARRONE ai fili di alimentazione della bobina della multivalvola. Il filo BLU deve essere collegato al filo ROSSO proveniente dalla multivalvola, mentre il filo MARRONE deve essere collegato al filo NERO.

Collegare inoltre il connettore maschio a due vie al corrispondente connettore femmina posto sulla bobina dell'elettrovalvola GPL.

#### 5.6 Collegamento elettrico del Gruppo Elettroiniettori

#### • Kit 3 e 4 cilindri

Collegare il connettore di comando degli elettroiniettori e i connettori di collegamento dei sensori di temperatura e pressione del cablaggio FAST ai corrispondenti connettori del gruppo elettroiniettori FAST.

#### • Kit 5 e 6 cilindri

Collegare i connettori di comando degli elettroiniettori e i connettori di collegamento dei sensori di temperatura e pressione del cablaggio FAST ai corrispondenti connettori dei gruppi elettroiniettori FAST.

#### 5.7 Collegamento delle alimentazioni

#### • Kit 3 e 4 cilindri

Collegare il filo di colore ROSSO / NERO al positivo della batteria interrompendolo con un fusibile da 7,5A ed il filo MARRONE al negativo batteria.

Il filo di colore ROSSO va collegato al 12V sotto chiave (non temporizzato) interrompendolo con un fusibile da 5 A.





#### • Kit 4 cilindri 150 kW

Collegare il filo di colore ROSSO / NERO al positivo della batteria interrompendolo con un fusibile da 15A ed il filo MARRONE al negativo batteria.

Il filo di colore ROSSO va collegato al 12V sotto chiave (non temporizzato) interrompendolo con un fusibile da 5 A.

#### • Kit 5 - 6 cilindri 150 kW

Collegare i fili di colore ROSSO / NERO al positivo della batteria interrompendoli (entrambi) con un fusibile da 7,5A ed il filo MARRONE al negativo batteria.

Il filo di colore ROSSO va collegato al 12V sotto chiave (non temporizzato) interrompendolo con un fusibile da 5 A.

#### 5.8 Collegamento del commutature e dell'avvisatore acustico.

Portare in abitacolo la guaina con il connettore di alimentazione del commutatore e la guaina con i fili ROSSO e NERO. Collegare il connettore maschio di alimentazione del commutatore al corrispondente connettore posto sul commutatore. Collegare il filo ROSSO dell'avvisatore acustico al filo ROSSO del cablaggio FAST ed il filo NERO dell'avvisatore acustico al filo NERO del cablaggio FAST.

#### 5.9 Collegamento dell'emulatore iniettori.

#### • Kit 3 - 4 cilindri

Dopo aver collegato il cablaggio staccainiettori ai connettori degli iniettori collegarlo alla centralina EMU FAST.

Inserire la guaina del cablaggio FAST con il connettore maschio tipo AMP MODU II nella cuffia di protezione del cablaggio staccainiettori e collegarlo al corrispondente connettore femmina posto nella centralina EMU FAST a fianco del connettore staccainiettori.

#### • Kit 5 - 6 cilindri

Dopo aver collegato i cablaggi staccainiettori ai connettori degli iniettori collegarli alle centraline EMU FAST.

Inserire le guaine del cablaggio FAST con il connettore maschio tipo AMP MODU II nelle cuffie di protezione dei cablaggi staccainiettori e collegarli ai corrispondenti connettori femmina posti nelle centraline EMU FAST a fianco del connettore staccainiettori.

Nel caso in cui non si disponga del cablaggio emulatore iniettori con i connettori corretti bisogna procedere al taglio dei comandi iniettore provenienti dalla centralina iniezione originale (negativo iniettore). Per la corretta esecuzione di tale procedura seguire lo schema di pagina seguente.

#### ATTENZIONE

TUTTE LE CONNESSIONI NON PROVVISTE DI CONNETTORE DEVONO ASSOLUTAMEN-TE ESSERE ESEGUITE TRAMITE SALDATURE A STAGNO, ONDE EVITARE CHE SI CREI-NO OSSIDAZIONI E DI CONSEGUENZA FALSI CONTATTI.





last revision date file name 24 - 03 - 05 F -	SCHEMA COLLEGAMENTO EMULATORE     INIETTORI DIRETTAMENTE SUL     CABLAGGIO DELLA VETTURA	revision 000 Pag. 1/1
	ATTENZIONE I fili di un unico colore vanno collegati verso gli iniettori mentre i corrispondenti con fascia nera vanno collegati verso la centralina iniezion benzina. Rispettare la corrispondenza tra la guaina del cablaggio emulatore inietto e l'iniettore gas. - Sul comando iniettore dove è stato collegato pneumaticamente l'iniettror gas A devono essere collegati i fili della guaina A del cablaggio emulatore iniettori. Lo stesso dicasi per gli altri iniettori -	e ri re e
A B C	NERO GIALLO/NERO NERO VERDE/NERO NERO VERDE VERDE NERO NERO NERO ROSSO/NERO NERO ROSSO/NERO NERO ROSSO/NERO NERO ROSSO	*
D	NERO BLU/NERO BLU BLU BLU BLU BLU BLU BLU BLU BLU BLU	













Sommario







Sommario




#### 7.0 Schema pneumatico



Sommario



FAST









Sommario



FAST



Sommario











## 8.0 Informazioni per l'utilizzatore

L'interfaccia tra l'utente finale e l'impianto FAST è rappresentata dal commutatore MICRO. Tale componente permette la visualizzazione dello stato di funzionamento dell'auto, del livello di gas presente nel serbatoio e permette di eseguire alcune operazioni quali l'impostazione dell'alimentazione a gas o a benzina e di effettuare, in caso di emergenza, l'accensione dell'auto direttamente a gas.



Le spie di funzionamento servono a visualizzare lo stato di alimentazione dell'auto: la spia in alto a sinistra di colore verde si riferisce al gas, la spia in alto a destra di colore rosso si riferisce al funzionamento a benzina. Il pulsante con il logo Lovato serve al guidatore per commutare manualmente da benzina a gas e viceversa e per eseguire l'accensione forzata del motore a gas. Infine, nella parte bassa sono presenti cinque spie di livello.

## Indicazione della quantità di gas nel serbatoio

L'indicazione della quantità di combustibile presente nel serbatoio è fornita attraverso l'accensione delle relative spie secondo il seguente schema:

- 1 spia rossa accesa = riserva
- **1** spia **verde** accesa = ¼ della quantità di gas
- 2 spie verdi accese = ½ della quantità di gas
- **3** spie verdi accese = <sup>3</sup>/<sub>4</sub> della quantità di gas
- **4** spie **verdi** accese = serbatoio pieno

## Funzionamento

## Prima commutazione a GPL

Per commutare dall'alimentazione a benzina (spia ROSSA fissa) premere il pulsante, si avrà l'accensione della spia VERDE lampeggiante (consenso gas). In questa condizione la vettura sta ancora funzionando a benzina. Quando tutte le condizioni necessarie alla commutazione sono soddisfatte la centralina di controllo commuterà dall'alimentazione a benzina a quella a GPL. Sul commutatore si avrà la spia ROSSA spenta e la spia VERDE fissa e l'avvisatore acustico segnalerà l'avvenuto passaggio dall'alimentazione a benzina all'alimentazione a GPL con un doppio suono breve.

#### Successive commutazioni

- Se l'auto era stata spenta a benzina, quando viene acceso il cruscotto il commutatore indica la quantità di gas presente in serbatoio, la spia di funzionamento gas è spenta e quella benzina è accesa fissa. Quando viene acceso il motore il commutatore non cambia indicazioni e l'auto funziona a benzina. Per commutare a gas, si prema il pulsante di commutazione; la spia di funzionamento gas lampeggia verde: l'auto funziona ancora a benzina e l'impianto FAST è in attesa di consenso dalla centralina elettronica FAST per la commutazione a gas, non appena riceve tale consenso avviene la commutazione: la spia di funzionamento a gas diventa verde fissa e la spia di funzionamento benzina si spegne e si ha la segnalazio-





ne dell'avvisatore acustico.

Se l'auto era stata spenta a gas, quando viene acceso il cruscotto il commutatore indica la quantità di gas presente in serbatoio, la spia di funzionamento gas è accesa fissa così come quella benzina. Quando viene acceso il motore la spia di funzionamento gas inizia a lampeggiare verde: l'auto funziona a benzina e l'impianto FAST è in attesa di consenso dalla centralina elettronica FAST per commutare a gas. Non appena riceve tale consenso avviene la commutazione: la spia di funzionamento a gas diventa verde fissa e la spia di funzionamento benzina si spegne.

L'accensione del motore, quindi, avviene normalmente a benzina, allo scopo di preservare l'efficienza del sistema di iniezione della benzina; la commutazione a gas avviene automaticamente quando il motore raggiunge la temperatura impostata.

## Commutazione da GPL a benzina

Per commutare a benzina è sufficiente premere il pulsante di commutazione: la spia verde di funzionamento gas si spegne e si accende quella rossa del funzionamento a benzina.

#### Funzionamento in emergenza

È possibile, in caso di emergenza, effettuare la partenza a gas seguendo la seguente procedura:

- premere il pulsante di commutazione a motore spento
- dare chiave e dopo circa 3 sec. rilasciare il pulsante

Sul commutatore si avrà la spia ROSSA accesa e la spia VERDE lampeggiante.

Ora si può avviare il motore.

#### Commutazione automatica a benzina

Il sistema commuta automaticamente dall'alimentazione a GPL all'alimentazione a benzina quando la quantità di GPL all'interno del serbatoio non è più in grado di garantire una pressione tale da consentire il corretto funzionamento della vettura. Quando la vettura viena commutata a benzina per la mancanza di gpl vengono emessi dei suoni lunghi e ripetitivi che si fermano soltanto dopo la pressione del pulsante del commutatore. La commutazione a GPL sarà nuovamente consentita soltanto dopo aver provveduto al rifornimento.

#### Stato di funzionamento in "car safety"

La condizione di "car safety" si configura nella discesa del numero di giri rilevata dalla centralina elettronica gas al di sotto di una soglia di sicurezza. In questo stato tutte le valvole di erogazione gas vengono chiuse ed è ripristinata la funzionalità a benzina. Questa modalità è prevista dalla normativa vigente al fine di mantenere le condizioni di sicurezza d'impianto in caso di incidente. La condizione di "car saftey" di può anche verificare, ad esempio, quando per un errore di manovra si provoca lo spegnimento del motore oppure in caso di guasto. Le spie di funzionamento gas e benzina lampeggiano entrambe e le spie di livello sono spente. Per ripristinare il normale funzionamento dell'impianto è sufficiente riavviare il motore. In caso di guasto o incidente si raccomanda di rivolgersi ad un Installatore Autorizzato Lovato.

Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva sulle tipologie di segnalazione acustica del Buzzer.

AZIONE	SEGNALAZIONE ACUSTICA
Pressione pulsante del commutatore	Suono breve
Passaggio effettivo a gas	Doppio suono breve
Ingresso in riserva carburante	Un suono lungo
Rilevata assenza carburante	Suoni lunghi ripetitivi





AZIONE	SEGNALAZIONE ACUSTICA
Partenza a gas	Doppio suono lungo
Problemi sul sensore di pressione e temperatura, o riduttore freddo	Triplo suono lungo
Guasto di un componente dell'impianto	Suoni ripetitivi

## ATTENZIONE

E' SCONSIGLIATO VIAGGIARE A GAS CON IL SERBATOIO DELLA BENZINA VUOTO: EVI-TARE CHE LA POMPA DELLA BENZINA GIRI A SECCO MANTENENDO UNA QUANTITÀ DI BENZINA ALMENO PARI AD UN QUARTO DEL SERBATOIO.





## 9.0 Software per taratura e diagnosi FASTCOM

Per eseguire l'installazione del programma FASTCOM è necessario dotarsi del CD di installazione FAST cod. 1570000.

#### 9.1 Guida all'installazione del programma.

Per installare il programma FASTCOM inserire il CD di installazione ed attendere l'apertura della finestra di figura 24.

Cliccare sulla scritta FASTCOM e seguire le instruzioni che appariranno a video.

	Officine Lovato s.p.a.
	FastCom
	LOVATO
	PC SOFTWARE FOR LOVATO KITS
fig. 24	

#### 9.2 Collegamento fra PC e centralina

La connessione fra il PC e la centralina viene effettuato attraverso il collegamento seriale Cod.540013. Collegare il connettore seriale RS232 del cablaggio dell'interfaccia alla corrispondente presa sul computer. Nel caso in cui siate in possesso di un computer di ultima generazione privo della porta seriale dovete dotarvi di un adattatore da porta USB a seriale disponibile in commercio. Collegare il connettore AMP a 4 pin femmina del cablaggio dell'interfaccia al corrispondente connettore AMP 4 pin maschio del cablaggio FAST. Nella figura seguente un esempio di collegamento tra computer ed impianto FAST.







## 9.3 Finestra iniziale

Sulla finestra viene riportata la versione di Fastcom ed è possibile selezionare la lingua desiderata.

	Οιονατο
	Interfaccia diagnostica per Sistemi ad Iniezione
fig. 26	Italiano Copyright @ 2004 Officine Lovato S.p.A.

All'apertura viene verificata la connessione seriale con la centralina FAST. Lo stato della comunicazione viene visualizzato dall'icona in basso a sinistra. Una croce rossa sovrapposta all'icona indica comunicazione non attiva.



Viene inoltre verificata la compatibilità tra la versione software (programma aperto sul computer) ed il firmware (programma caricato nella centralina). Se le due versioni non sono compatibili viene visualizzato il messaggio di errore di figura 28. Cliccando su SI il software chiude la versione ne non compatibile e apre la versione compatibile con il programma residente nella centralina.

ECU ver. 2.0 Attenzione! La centralina collegata non ha una versione compatibile con FASTCOM 1.1 Lanciare la versione di FastCom allineata con ECU?	Possi	bili problemi di compatibilità 🛛 🛛 🕅
Si No	8	ECU ver. 2.0 Attenzione! La centralina collegata non ha una versione compatibile con FASTCOM 1.1 Lanciare la versione di FastCom allineata con ECU?
	fig 28	Si No

## 9.4 Programmazione centralina FAST

Per aggiornare il firmware agire nel modo descritto di seguito. Dal menù Strumenti selezionare il comando BootLoader, apparirà la finestra di figura 29,

# FastCom		E 8 🔀
Sensori Mappe	BootLoader Deta Logger 2 Diegnosi Taratura	OLOVATO
	Taratura Awanzata	
	BootLoader Software Criptato Centralina     Attesa allineamento ECU	
	Per allineare togliere/inserire fusibili	
	Seleziona fie .cpt	
fig. 29	Invia. Chiudi	

Il programma darà un messaggio di connessione fallita con la centralina, bisogna togliere e reinserire i fusibili. Dopo aver riattivato l'alimentazione si attiveranno i pulsanti della finestra "BootLoader Sofware Criptato Centralina" che erano disattivati (vedi figura 29). Cliccare su Seleziona File .cpt, si aprirà la finestra di figura 30.





	Selezione programma	ECU	? 🔀
	Cercait: Control Contr	• S d II-	
fia 20	Risone del Name Ne. computer Teo Ne.	Fasthyschun_CryptV2.0	Apt Arrula

Selezionare il file criptato (\*.cpt) di programmazione della centralina a e cliccare su Apri. Si avrà la finestra di figura 31.

BootLoader Software Criptato Centralina	
DownLoad in corso	
Selazione fila .cpt	_
fig. 31	

Cliccare su Invia, il programma inizierà il trasferimento dei dati dal computer alla centralina FAST e lo stato i avanzamento del download viene visualizzato dalla barra di stato posta sotto alla finestra di selezione del file. Una volta terminato il download togliere e reinserire i fusibili ed eseguire un "Reset centralina" dal menù file per rendere operative le modifiche effettuate.



PRIMA DI OGNI AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA CENTRALINA FAST SI CONSI-GLIA DI SALVARE SUL COMPUTER UNA COPIA DEI DATI RESIDENTI CON I COMANDI DI SEGUITO DESCRITTI (VEDERE SPIEGAZIONI DEI MENU DATI E FILE).

- 48 -





## 9.5 Gestione dei dati nel programma FASTCOM

I dati contenuti nelle mappature sono di due tipi: Dati permanenti, che sono salvati su una memoria permanente sia sul computer (file di mappatura) che sulla centralina FAST (memoria flash) ed i dati volatili che vengono memorizzati su memoria RAM sia sul computer che sulla centralina FAST. Tutte le modifiche che si effettuano sulla mappatura durante la taratura della vettura vengono salvate temporaneamente nella memoria RAM e successivamente registrate sulla memoria permanente quando si salva il file sul computer e dopo 10 secondi che si è tolta l'alimentazione a 12 V sotto chiave nella centralina FAST.



9.6 Spiegazione dei Menù a tendina del programma FASTCOM

## Menù File

	🕫 FastCom
	File Visualizza Dati Strumenti Impostazioni Finestra ?
	1       Salva dati su database         2       Controllo comunicazione       CTRL+C         3       Timer letture periodiche       CTRL+T         4       Reset centralina       Diagnosi         5       Interrompi comunicazione       Interrompi comunicazione
	6 Annotazioni
	7 Esci CTRL+X
fig. 34	

Le voci sotto il menù "File" permettono rispettivamente di:

- 1 Salvare dati (mappature) su un unità di memoria di massa
- 2 Eseguire un controllo sulla comunicazione
- 3 Riattivare la lettura periodica dei sensori in caso di problemi





- 4 Effettuare il reset della centralina FAST
- 5 Forzare l'interruzione della comunicazione seriale (per lavorare solamente in locale)
- 6 Aprire il blocco note integrato per scrivere, memorizzare, caricare, stampare annotazioni
- 7 Uscire dal programma.

#### Menù Visualizza

Le voci del menù "Visualizza" permettono rispettivamente di:

	🕫 F	astCom						
	File	Visualizza	Dati	Strumenti	Impostazio	oni Fi	nestra ?	?
	Sens	1 Aggiungi 2 Togli dei sori   Mapp	i detta ttagli s e	gli sensori sensori Vettori  Par	rametri Lo	gger	Diagnos	i Tar
fig. 35								

- 1 Aggiunge la visualizzazione grafica alla finestra sensori
- 2 Toglie la visualizzazione grafica alla finestra sensori

## Menù Dati

File       Visualizza       Dati       Strumenti       Impostazioni       Finestra       ?         I       Scarica tutti i dati su ECU       1       Scarica tutti i dati da ECU       2       Carica tutti i dati da ECU       r       Diagnosi       Tar         Sensori       Mapp       3       Sensori e flags       4       Correttivi RPM/MAP       5       Altri correttivi       6       Parametri	🕫 FastCom	
I Scarica tutti i dati su ECU         Sensori       Mapp         Sensori e flags         Correttivi RPM/MAP         Altri correttivi         Parametri	File Visualizza	Dati Strumenti Impostazioni Finestra ?
	Sensori Mapp	1Scarica tutti i dati su ECU2Carica tutti i dati da ECU3Sensori e flags4Correttivi RPM/MAP5Altri correttivi6Parametri

Le voci del menù "Dati" permettono rispettivamente di:

- 1 Scaricare tutti i dati a video nella centralina FAST
- 2 Caricare dalla centralina FAST tutti i dati (sovrascrivendo quelli a video sul computer)
- 3 Aprire la finestra di visualizzazione sensori e flags
- 4 Aprire la mappa dei moltiplicatori e dei tempi benzina
- 5 Aprire la finestra dei vettori di fattori correttivi
- 7 Aprire la finestra dei parametri di impostazione funzionamento





## Menù Strumenti

Le voci del menù "Strumenti" permettono rispettivamente di accedere a:

File Visualizza Dati Strumenti Impostazioni Finestra ?   Impostazioni Impostazioni Finestra ? Impostazioni Impostazioni   Impostazioni Impostazioni Impostazioni Impostazioni Impostazioni </th <th>•9 F</th> <th>astCom</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	•9 F	astCom					
Image: Sensori Mappe   Mappe Image: Sensori   Mappe Image: Sensori   Mappe Image: Sensori   Image: Sensori Image: Sensori   Image:	File	Visualizza	Dati	Strumenti	Impostazioni	Finestra	?
	Sens	sori Mapp	x+x e	1 BootLoad 2 Data Log 3 Diagnosi 4 Taratura 5 Taratura	der Iger Avanzata	er Diagno	osi Tar

- 1 BootLoader per programmare le centraline FAST che dovessero necessitare di nuova programmazione
- 2 Data Logger per tracciare e memorizzare i valori rilevati dai sensori
- 3 Finestra di diagnosi
- 4 Procedura di taratura base
- 5 Procedura opzionale di taratura avanzata

## Menù Impostazioni

La voce del menù "Impostazioni" permette di accedere ai parametri di Fastcom.

	nti Impostazioni Finestra ?	
	1 Parametri FastCom     Image: Com     Image: Com     Image: Com       Parametri     Logger     Diagnosi     Taratura     Salva     Uscita	
fig. 38		

#### Menù Finestra

Le voci sotto il menù "Finestra" permettono l'utilizzo di alcune opzioni per disporre sullo schermo le varie finestre aperte.

nti Impostazioni	Finestra ?	
Parametri Logge	1 CascataCTRL2 Affianca orizzontalmente3 Affianca verticalmente	.+D 3
ig. 39		





## Menù "?"

Le voci del menù "?" permettono rispettivamente di accedere a:



- 1 Visualizzazione del manuale di installazione del sistema FAST
- 2 Informazioni sul programma Fastcom

## 9.7 Controllo sensori e stati

Dal menù "Visualizza" è possibile espandere la finestra sensori permettendo la visualizzazione grafica dei valori e degli stati del sistema.



Valori visualizzati:

-	temperatura gas nel Rail
-	temperatura riduttore
-	quantità di carburante presente nel serbatoio
-	pressione gas nel Rail
-	pressione del condotto di aspirazione
-	delta P (differenza di pressione dal valore MAP al valore Prail)
-	tempo apertura iniettore benzina
-	tempo apertura iniettore gas
_	numero giri motore
-	valore sonda lambda
_	moltiplicatore applicato
-	NON SIGNIFICATIVO

![](_page_52_Picture_0.jpeg)

![](_page_52_Picture_1.jpeg)

Stati visualizzati:

Sensori OK	—	led acceso se i dati dei sensori sono significativi
Cut-off	_	led acceso se sono in cut-off
Stato gas	_	led acceso se sono a gas
Safety-car	-	led acceso se sono in safety-car (iniettori gas chiusi per vettura spenta acci- dentalmente)

Tramite il pulsante "Commuta" si può passare a gas o benzina.

Di seguito riportiamo dei valori indicativi di una vettura a regime termico al minimo.

_	30° C
_	75 ÷ 90° C
_	Dipende dalla quantità di gpl presente nel serbatoio
_	110 ÷ 120 kPa ( ± 100 + valore M.A.P. al minimo)
_	30 ÷ 40 kPa
_	~ 100 kPa
_	4 ÷ 5 ms
_	4,5 ÷ 5,5 ms
_	600 ÷ 800
_	0,2 ÷ 0,9 V oscillante (per sonda 0÷1V)
	15000 ÷ 18000

#### 9.8 Parametri

Valori					1 Construction 1
Gruppo inį A:	Soglia RPM: 25	00 RP1	d Tipo cambio: Deceleratione	•	Feldt berewen
Gruppo in B	Eitardo cambio:	1 0	Tion sensore i monto std	-	Salva parametri
Carappent a.t	risting company	_	Tipu senaule. Jorow vio	-	
Gruppo inj C: 0	Boglia Trid: 4	0 10	Fotore RPM: 3		
Gruppo inj D: 4					
Gruppo inj E:			Tipo iniettori: Matrix	•	
Gruppo inj F: 0			Livelio RPM: Bassa	•	
Grappo inj G:			Gpl/Metano Gpl	٠	
Gruppo inj H: 0					

Cliccando su "Parametri" viene richiesto se caricare i dati dalla centralina o visualizzare quelli già presenti nella memoria del PC

Vengono visualizzati i parametri di funzionamento del sistema.

E' possibile intervenire su alcuni parametri per variare il funzionamento

Valori visualizzati:

- Gruppo inj A-H: indica il gruppo di iniettori in cui sono inseriti i singoli iniettori. Un numero uguale su più iniettori indica che quegli iniettori appartengono ad uno stesso gruppo. Se, ad esempio, per gli iniettori A,B,C,D corrispondono i numeri 1,2,3,4 significa un sistema di iniezione 4 cilindri fasato, se invece comparisse 1,1,1,1 si tratterebbe di una iniezione 4 cilindri full-group, in quanto tutti gli iniettori apparterrebbero allo stesso gruppo 1.

Valori visualizzati (modificabili):

- Soglia RPM: è la soglia di giri al di sopra della quale può avvenire la commutazione (se le

![](_page_53_Picture_0.jpeg)

![](_page_53_Picture_1.jpeg)

altre condizioni (temperatura riduttore, ritardo cambio, RPM<4.000 e pressione MAP<60KPa) sono soddisfatte.

- Ritardo cambio: è il ritardo minimo (in sec.) da quando il motore è acceso prima della commutazione.
- Soglia Trid: è la soglia di temperatura per la commutazione.
- Tipo Cambio: è la finestra per selezionare il tipo di commutazione.
- Tipo Sensore: è la finestra per selezionare il tipo di Sensore di livello installato.
- Fattore RPM: è la finestra per selezionare il tipo di ingresso giri.
- Tipo iniettori: permette di selezionare tra pilotaggio iniettori Lovato e Matrix
- Livello RPM: permette di impostare il parametro di lettura dello stadio di ingresso dei giri a seconda che il segnale di ingresso sia basso (0-5V o 0-12V), alto (6-12V) o medio. Le soglie impostate sono:
  - o Inferiore = <2,5V
  - o basso = 2.5V
  - o medio = 6.0V
  - o alto = 8.0V
- GPL/Metano: è la finestra di selezione del tipo di carburante (valido solo per centraline FAST con firmware 2.5 o superiore)

## 9.9 Taratura

Durante la procedura di taratura si consiglia di non aprire altre finestre del programma. La finestra dei sensori può essere utilizzata.

Per avviare la procedura di taratura cliccare sul pulsante Taratura, si aprirà la finestra di figura 43.

![](_page_53_Figure_18.jpeg)

Tramite questa finestra si procede alla programmazione della centralina. Si può utilizzare una mappa utente già salvata cliccando sul menù a cartella "Mappe Utente" si aprirà la finestra di figura 44.

![](_page_54_Picture_0.jpeg)

![](_page_54_Picture_1.jpeg)

Configurazi	Configurazione Centralina Configurazione Centralina	
Mappe Utente	Ricerca Assistita	
Cordoba_CK196WJ.tab	•	
Dati di Mappa Marca Seat	Numero Valvole	
Modello Cordoba	Numero Bancate	
BBY Cilindrate (CC)	Matrix 2.4  Note	
1400 Potenza (Kw) 55 Numero Cilindri 4	Prova con firmware 2.0	

Se invece nelle mappe utente non si hanno mappature che si possono ritenere valide per la vettura che si sta trasformando a GPL cliccare sul menu a cartella "Ricerca Assistita", si aprirà la finestra di figura 45.

Configu	irazione Centralina
Mappe Utente	Ricerca Assistita
Parametri di Ricerca	
Marca	Potenza (Kw)
Modello	Numero Cilindri
cordoba	4 💌
Codice Motore	Numero Valvole
Cilindrata (CC)	Numero Bancate
1400	1
	Risultato Ricerca
Ricerca Mappa	F009Cilindrata:1390Potenza:55Numero Cilindri:4 Numero Valvole:16Numero Bancate:1Tipo Iniettore:Matrix 2.4
Carica <u>M</u> ap	opa Avvia Taratura Chiudi

Inserire i dati della vettura da tarare e quindi cliccare sul pulsante "Ricerca Mappa", il sistema ricerca nella banca dati interna al programma la mappatura base che più si avvicina alle caratteristiche della vettura e la propone come file di partenza per l'autotaratura della vettura.

Una volta individuata la mappa più idonea si può procedere alla configurazione della centralina, cliccando su "Carica Mappa", si avranno in sequenza le videate di figura 46.

Una volta caricata la mappa nella memoria della centralina avviare la procedura di autotaratura cliccando su "Avvia Taratura".

![](_page_55_Picture_0.jpeg)

![](_page_55_Picture_1.jpeg)

Carsumento e video della rispostora selectorista effettuato.	
Attendere. Stato: Scittura su ECU delle mappe correttui	FASTCOM X Trasferimento dati completato correttamente OK

Lanciata la taratura dall'apposito pulsante, vengono visualizzati in sequenza automatica alcuni riquadri che visualizzano lo stato di avanzamento della taratura.

	Ges Perm	itione taratura sistema	X
		Avviare la vettura a BENZINA e lasciarla al minimo.	
		C	ġ
fig. 47		Aveni >>	Interrompi

L'illuminazione in verde del pulsante "Avanti>>" indica che si può avanzare al passo successivo. L'avanzamento avverrà comunque in modo automatico dopo qualche secondo.

![](_page_55_Figure_6.jpeg)

![](_page_56_Picture_0.jpeg)

![](_page_56_Picture_1.jpeg)

	👟 G	estione taratura sistema 🛛 🔀
	P	Attendere l'acquisizione degli iniettori.
		🝅 Inistane A 🌰 Inistane E Gruppo di A: 👔 Bruppo di E: 0 🍅 Inistane B 🌰 Inistane F Bruppo di B: 12 Gruppo di F: 0
		🝅 hieltare C 🚳 hieltare G Enuppo di C 🔉 Gruppo di E 🛛
fic 10		<u>Eventi &gt;&gt;</u> Jnterrompi

Durante la taratura viene stabilito il numero di iniettori benzina collegati (LED ON) e verificato il tipo di raggruppamento (iniezioni full-group, semi full-group o sequenziali).

	Sectione taratura sistema
	Verificare la corretta indicazione dei giri motore ed eventualmente correggere il fattore moltiplicativo.
	719 Fatoes di calcolo RPM 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
fig. 50	jnterrompi

Agendo sul fattore RPM si può sincronizzare la visualizzazione dei giri con il contagiri della vettura. Per proseguire occorre premere sul pulsante "Avanti".

	💊 Gestione taratura sistema 🛛 🔀
	Campionamento del tempo benzina in corso. L'operazione richiede circa 90 secondi.
	Campionarsento tempiin conto
fig. 51	<u>Avent &gt;&gt;</u> Interrompi

Viene acquisito il tempo di iniezione benzina da cui si procede al calcolo dei moltiplicatori dopo aver passato la vettura a gas.

![](_page_57_Picture_0.jpeg)

![](_page_57_Picture_1.jpeg)

Sectione taratura sistema
Portare il motore a 2000RPM
 Aventi >> Interrompi

Una volta terminata l'acquisizione dei tempi iniezione benzina il sistema chiede di portare il regime di rotazione del motore a 2000 giri/min circa per la commuatazione da benzina a GPL.

	Sestione taratura sistema Pemo6 Il sistema viene passato automaticamente a gas per applicare i tempi calcolati.
fig. 53	jnterrompi

Quando il sistema rileva i 2000 giri minuto abilità la commutazione.

	& Gestione taratura sistema	
	Il sistema viene passato automaticamente a gas per applicare i tempi calcolati. Ora portarsi lentamente al minimo motore	
fia 54	jnterrompi	

A commutazione avvenuta il sistema chiede di rilasciare lentamente l'acceleratore fino a portare la vettura nuovamente al regime di minimo.

![](_page_58_Picture_0.jpeg)

![](_page_58_Picture_1.jpeg)

	Cestione taratu	ra sistema fine del tempo ( razione potrebbe alcuni minu	gas in cors e richiedere ti.	0.
	Campionar	eento hempiin cono		
fig. 55			évani >>	Interrompi

Individuato un punto di lavoro più o meno corretto, la procedura prosegue con un apprendimento fine.

	<b>4.</b> G	estione taratura sistema 🛛 🔀	
	P	Creazione della mappa dei tempi di pilotaggio degli iniettori gas. La vettura viene passata a benzina.	
fig. 56		jnterrompi	

Al termine della verifica approfondita viene aggiornata la mappa dei moltiplicatori e la vettura viene riportata a benzina.

	Gestic	one taratura sistema		
		Procedura di taratura terminata. Attenzione: riduttore con pressione regolata fuori range		
fig. 57		<b>Eine</b> jinterro	empt	

In questa fase di prima taratura, se la pressione del gas risulta troppo alta o troppo bassa a fine taratura verrà visualizzata una finestra di avvertimento. Si consiglia di regolare la pressione entro i limiti di range (85+ il valore della pressione map al minimo) ed eseguire una nuova taratura.

![](_page_59_Picture_0.jpeg)

![](_page_59_Picture_1.jpeg)

fig. 58	Gestione taratura sistema     Procedura di taratura terminata.      Des Innovation
	🌯 Salvataggio Mappatura 🛛 🔀
	Salvataggio Dati di Mappatura
	Cordoba_CK196WJ
	Dati di Mappa     Numero Valvole       16     I       Marca     Numero Bancate       Seat     1       Modello     Tipo Iniettore       Codice Motore     Note       BBY     I       Cilindrata (CC)     1400       Potenza (Kw)     55       Numero Cilindri     4
fig. 59	Qhiudi

Una volta terminata la procedura di taratura il programma apre la finestra di salvataggio della mappa appena eseguita. Inserire un nome file e i dati della vettura appena convertita a GPL.

Al termine della taratura le mappe e i parametri sono memorizzati nella memoria RAM della centralina. I dati potrebbero essere cancellati se, in questa fase viene tolto il positivo batteria.

Per memorizzarli in modo definitivo è sufficiente spegnere il quadro e attendere 10 sec. circa fino alla comparsa della finestra che segnala l'aggiornamento della memoria permanente (EEPROM) in corso. Questa procedura di memorizzazione definitiva è valida anche per modifiche effettuate manualmente agendo su altri dati dell'interfaccia.

## ATTENZIONE

ATTENDERE SEMPRE 10 SECONDI PRIMA DI STACCARE IL POSITIVO BATTERIA DOPO LO SPEGNIMENTO DELLA VETTURA. OLTRE ALLA PERDITA DEI DATI MODIFICATI DOPO L'ULTIMO SPEGNIMENTO VETTURA, SI POSSONO PERDERE TUTTI I DATI IN MEMORIA. IN QUESTO CASO LA CENTRALINA RIPARTIRÀ CON I DATI DI FABBRICA.

![](_page_60_Picture_0.jpeg)

![](_page_60_Picture_1.jpeg)

#### 9.9.1 Taratura avanzata

Questa procedura permette di migliorare, se necessario, la mappatura ottenuta con l'autotaratura Per attivare la procedura di taratura avvanzata cliccare sul menù a tendina "Strumenti" e quindi su "Taratura Avanzata", si aprirà la finestra di figura 43. Per eseguire la taratura avanzata per modificare la mappa ottenuta con l'autotaratura cliccare sul pulsante "Avvia Taratura", il programma andrà a leggere i dati salvati nella centralina FAST dopo di che aprirà la finestra di figura 60.

![](_page_60_Figure_4.jpeg)

Premendo Start inizia la procedura di Taratura Avanzata che viene terminata dal Tasto Stop.

Durante la taratura in ogni cella viene riportato il Tempo Benzina medio acquisito durante un intervallo di circa 8 secondi in cui la posizione del cursore rimane al centro della griglia 9X9 (icona rossa). Viene riportato anche il Tempo Gas (icona verde) nel caso in cui l'automobile stia funzionando a gas oltre al Moltiplicatore medio calcolato (identificato dal simbolo "!").

Nel caso in cui si esca dal centro cella durante l'acquisizione (lucchetto attivo), i campioni memorizzati fino a quel punto vengono mantenuti. L'inizio dell'acquisizione avviene automaticamente per ogni stato di funzionamento (Gas/Benzina) quando si mantiene il centro cella per più di 2 secondi.

Se la temperatura del riduttore è troppo bassa tutta la finestra viene disabilitata.

Con il pulsante "Commuta" si può passare a gas o benzina. Lo stato attuale è riportato dall'icona sopra al pulsante.

Nel riquadro "Modifica" si può bloccare lo stato di aggiornamento ed editare il Moltiplicatore Teorico precedentemente calcolato.

Il Pulsante "Reset" azzera tutte le caselle della Mappa.

Con vettura a benzina, il pulsante "Acquisisci" forza l'acquisizione del Tempo benzina mentre a gas esso forza l'acquisizione del tempo e del moltiplicatore calcolato attuale.

Una volta terminata la Taratura Avanzata dopo aver acquisito in maniera completa (funzionamento a Gas e Benzina) un numero adeguato di celle, con il pulsante "Calcola Mappa" si individuano i Moltiplicatori Teorici di ogni cella interpolando i risultati sulla Mappa principale 8X10 dei Moltiplicatori.

Con "Applica ECU" la Mappa 8X10 così ottenuta viene trasferita sulla centralina.

![](_page_61_Picture_0.jpeg)

![](_page_61_Picture_1.jpeg)

## 9.10 Diagnosi

Cliccando su "Diagnosi" viene richiesto se caricare i dati dalla centralina o visualizzare quelli già presenti nella memoria del PC

fig. 61	Caricare tutti i Dati dalla ECU (rispondendo SI i Dati attulamente caricati i sovrascritti dai Dati della ECU/?	a video verramo
I	& Gestione diagnosi	X
	- Valori Contetori discriptici	Leggi dati diagnosi
	Gen 0 DP: 0 Trat 0	Elegs
	Auto a Benzina D h 5 m Pinapa D Trid	Beset diagnosi
	Auto a Ges Dh 3m PidFreddo D Preit D Preit 0	
	Problem Iniet, gas Problem Iniet, benz Storico NJ GASA 0 NJ A 0 Fail Tempo Ges	
	NUGASB 0 NUB 0	- Software centraline
	NUGASC 0 NUC 0	Versione 2.0
	INJGAS G 0 INJG 0	
fia. 62	INJGASH 0 INJH 0	Qhua

Vengono visualizzati i contatori relativi alla diagnosi interna del sistema.

Valori visualizzati:

vaio	ri visualizzati:		
-	Gen	-	= 1 in caso di avarie riscontrate.
-	Timer	-	contatori del tempo di funzionamento a gas e a benzina (in ore).
-	DP	-	segnala quante volte la pressione del riduttore è calata troppo
			(e per troppo tempo) rispetto alla pressione rilevata in taratura.
			Questo accade quando la vettura è senza gas e viene passata
			in automatico a benzina.
-	Pmap	-	è il contatore delle avarie sul sensore MAP.
-	RidFreddo	-	è il contatore delle anomalie sulla temperatura riduttore.
-	Trail	-	è il contatore delle avarie sul sensore temperatura gas.
-	Trid	-	è il contatore delle avarie sul sensore temperatura riduttore.
-	Prail	-	è il contatore delle avarie sul sensore pressione gas.
-	Problemi iniett. Gas	-	serie di contatori delle avarie sui singoli iniettori gas.
-	Problemi iniett. Benz	-	serie di contatori delle avarie sui singoli iniettori benzina.
-	Storico	-	tiene in memoria la tipologia delle ultime cinque anomalie.
-	Software centralina	-	mostra la versione del software sulla centralina elettronica FAST.

È possibile resettare i contatori (escluso i Timer) con "Reset Diagnosi".

![](_page_62_Picture_0.jpeg)

![](_page_62_Picture_1.jpeg)

9.10.1 Finestra "Flag diagnostici"

|--|

I LED rossi segnalano avarie in tempo reale su iniettori e sensori. LED ON à anomalia attualmente presente.

Attraverso le caselle di selezione nel riquadro "Abilitazione controlli" si possono abilitare o disabilitare i singoli controlli.

Spegnendo la vettura le avarie vengono resettate ma rimangono memorizzati i relativi contatori (cfr. Diagnosi alla pag. precedente). Il reset dei led può essere comandato anche con il pulsante "Reset flags".

#### 9.11 Logger

Nella finestra del Data Logger viene mostrato l'andamento delle grandezze selezionate nel riquadro in basso a sinistra

Tracciamento grandezze acquisite
- 5 M- 60 _ 1
30
- <sup>20</sup> - 50 <sup>-1</sup>
100 -0.5
Tbenz     Proil     F Visuelizze Punti     Deta gra:     Tgas     F Visuelizze Punti     Deta gra:
F Rpm T Trail Aggiungi Sovrascrivi LogSensori.td Stoglia.

E' possibile salvare il tracciato su file, scegliendo se resettare il file prima di scrivere i dati ("Sovrascrivi") oppure aggiungere i dati in coda a quelli già esistenti nel file stesso ("Aggiungi"). La casella "Visualizza punti" permette di visualizzare nel grafico i punti esatti campionati (la traccia continua viene costruita per interpolazione tra questi punti).

Il pulsante "Visualizza Log File" visualizza i valori associati in formato tabella al loro istante di campionamento (file di testo).

![](_page_63_Picture_0.jpeg)

![](_page_63_Picture_1.jpeg)

## 9.12 Mappe

	FASTCOM
fig. 65	Caricare tutti i Dati dalla ECU (rispondendo SI i Dati attulamente caricati a video verranno sovrasoritti dai Dati della ECU/)

Cliccando su "Mappe" viene richiesto se caricare i dati dalla centralina o visualizzare quelli già presenti nella memoria del PC. La mappa viene stabilita in sede di autotaratura.

![](_page_63_Figure_5.jpeg)

## 9.12.1 Gestione mappe: cartella "Moltiplicatori"

Vengono visualizzati i valori dei moltiplicatori riferiti a MAP/RPM. Questi parametri vengono utilizzati dalla centralina per calcolare il Tgas.

La zona di lavoro RPM/MAP della vettura viene visualizzata dalla cella rossa all'interno della mappa. Per una indicazione fine della posizione all'interno della cella rossa si può fare riferimento al riquadro posizione fine: la cella viene scomposta in nove riquadri sui quali si muove un cursore giallo indicante la zona della cella sulla mappa attualmente individuata da MAP e RPM. Quando il cursore giallo si posiziona sulla casella centrale della matrice a nove elementi, significa che i valori di MAP e RPM corrispondono al centro della cella illuminata di rosso sulla mappa. Per modificare una cella o gruppi di celle

- 1 bloccare cursore cliccando su "Start/stop cursore"
- 2 selezionare la cella o il gruppo di celle (trascinando il mouse)
- 3 inserire il valore e premere "Nuovo valore"

Per agire su una singola cella si può anche utilizzare il valore suggerito, cercando di raggiungere il valore target Tbenz visualizzato. Per rendere attivo il meccanismo di suggerimento occorre che la casella "Suggerimento" sia selezionata. Per il corretto funzionamento della funzione di suggerimento deve essere presente preventivamente la mappa dei Tempi benzina.

Anche in questa finestra vengono visualizzati i sensori più importanti.

Il riquadro "Costante di taratura" permette di evidenziare il valore appreso in fase di taratura a cui è riferita la mappa. E' possibile variare il suo valore impostando una percentuale di variazione e premendo sul pulsante "Inserisci". Tutti i valori della mappa vengono modificati della percentuale impostata.

![](_page_64_Picture_0.jpeg)

## 9.12.2 Gestione mappe: cartella "Tempi benzina"

	2 Gest	ione r	nappe	)								X
			Maltiplic	atori		$\neg$	[	Tempil	Posizione fine			
		408	680	1345	2010	2875	3340	4005	4670	6335	6000	
	19	3.50	4.00	4.10	4.70	4.19	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	
	- 33	3.67	4.28	4.34	4.90	4.48	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	
	- 44	5.86	4.88	5.22	5.98	5.95	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	
	55	7.22	6.08	6.29	6.99	7.20	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	
	- 86	9.47	7.84	8.32	9.86	10.54	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73	
	- 77 -	11.14	9.78	10.77	12.93	15.57	12.61	12.61	12.61	12.61	12.61	
	68	14.38	13.26	15.80	18.00	18.64	17.26	17.26	17.26	17.26	17.26	
	100	15.01	14.00	16.00	18.50	19.01	18.21	18.21	18.21	18.21	18.21	
					lappa % <u>N</u> uc	ovo Valo Start∕s	top curs	4.26 ore	8	luova ⊻r	tione	
	Trait 🔜	38		Pr	al: <b>1</b> 3	3		м	AP. 3	D		RPM: 675
67										Le	99i	Chiudi

Dalla finestra gestione mappe si accede alla cartella "Tempi benzina" Per modificare una cella o gruppi di celle

- 1 bloccare cursore cliccando su "Start/stop cursore"
- 2 selezionare la cella o il gruppo di celle (trascinando il mouse)
- 3 inserire il valore e premere "Nuovo valore"

Per agire su una cella singola durante il funzionamento, catturando il tempo benzina visualizzato, si può utilizzare il comando inserisci.

#### 9.13 Vettori

R	/etorel	ntarvelli P	REMITY	ALOPID	EVONO	ESSERE	CRESC	ENTO				
1	1000	C1	C2	C3	04	C5	C6	C7	CS	C9	C10	
1	R1	406	677	1342	2897	2672	3337	4002	4667	5332	6000	Nuovo valore
F	(etore)	CI	APOV	C2	C3	C4	CHESC	ENTI	6	C7	C8	1
11	B1.	-16	2 18	27	39	51	53	1 1 2	75	87	100	Nuovo velore

Cliccando su "Vettori" viene richiesto se caricare i dati dalla centralina o visualizzare quelli già presenti nella memoria del PC.

Vengono visualizzati gli intervalli RPM e MAP.

I vettori RPM, MAP fissano i punti di riferimento della mappa dei moltiplicatori. I valori di questi valori vengono riportati anche nella finestra delle mappe, rispettivamente sulla prima riga e sulla prima colonna. Per variare una o più celle:

- 1 selezionare la cella o il gruppo di celle (trascinando il mouse)
- 2 inserire il valore e premere "nuovo valore"

)LOVATO

![](_page_65_Picture_0.jpeg)

Appendice 1

![](_page_65_Picture_1.jpeg)

![](_page_65_Picture_2.jpeg)

# **MANUTENZIONE INIETTORI SERIE XJ5XX**

Il rail iniettori é un dispositivo di elevata precisione e in normali condizioni di funzionamento non necessita di alcuna manutenzione. Condizioni particolari di impiego (carburante non conforme, filtro esaurito o non installato) possono richiedere lo smontaggio e la pulizia del rail, da effettuarsi con cura da personale specializzato. Si raccomanda in particolare di assicurare la massima pulizia del piano di lavoro. Corpi estranei, anche di minime dimensioni, introdotti accidentalmente all'interno del rail possono essere causa di difetti funzionali.

E' espressamente vietato l'uso di solventi o prodotti chimici per la pulizia delle parti interne o esterne del rail.

Utensili: chiave a brugola 2,5 - chiave a brugola 5 - chiave ad esagono 13 - pinzette o cacciavite di piccole dimensioni.

Materiale per pulizia: carta assorbente o materiale equivalente, pennellino. Attrezzatura: impianto di aria compressa.

![](_page_65_Picture_8.jpeg)

Asportare la flangia anteriore agendo sulle 4 viti con chiave a brugola 2,5.

Provvedere alla sua pulizia in particolare del lato ingresso controllando che i portagomma non siano ostruiti.

Rimuovere i 4 o-ring di tenuta collocati sul supporto ancore con l'impiego di pinzette.

![](_page_65_Picture_12.jpeg)

Asportare le due viti di fissaggio del supporto ancore con la chiave a brugola 2,5 mantenendo in posizione il supporto sul rail.

![](_page_66_Picture_0.jpeg)

![](_page_66_Picture_1.jpeg)

Ribaltare il rail tenendo in posizione il supporto ancore e appoggiarlo sul piano di lavoro evitando la fuoriuscita dei componenti interni. (Figg. 3-4).

![](_page_66_Picture_3.jpeg)

![](_page_66_Picture_4.jpeg)

Fig. 6

Asportare il rail e rimuovere il tappo di tenuta con la chiave a brugola 5, o l'eventuale presa di pressione con la chiave esagono 13.

Provvedere alla pulizia dell'interno del rail e dei condotti, eliminando eventuali depositi oleosi o corpi estranei con aria compressa.

Pulire accuratamente le superfici di contatto con materiale assorbente e non abrasivo, successivamente con aria compressa.

Ripulire e avvitare con cura il tappo di tenuta o l'eventuale presa di pressione.

![](_page_67_Picture_0.jpeg)

![](_page_67_Picture_1.jpeg)

Asportare il traferro dal supporto ancore con l'impiego di pinzette o di un piccolo cacciavite, agendo con delicatezza evitando di piegare o deformare il componente. (Figg. 7-8).

![](_page_67_Picture_3.jpeg)

![](_page_67_Picture_4.jpeg)

Fig.10

Ripulire le superfici impiegando materiale assorbente.

Si raccomanda la massima attenzione evitando di piegare o deformare il traferro.

Asportare le ancore con l'impiego di pinzette o di un piccolo cacciavite e collocarle sul piano di lavoro nella sequenza originale. (Figg. 10-11).

![](_page_68_Picture_0.jpeg)

![](_page_68_Picture_1.jpeg)

Provvedere alla pulizia delle ancore agendo con materiale assorbente.

Controllare che sulle superfici in gomma non siano depositati corpi estranei.

![](_page_68_Picture_4.jpeg)

Rimuovere la guarnizione di tenuta esterna, l'o-ring lineare e lamina sottostante in metallo con l'ausilio di pinzette o di un piccolo cacciavite.

![](_page_68_Picture_6.jpeg)

Pulire accuratamente il supporto ancore con un pennellino e con aria compressa. Verificare che gli ugelli di uscita non siano ostruiti.

Evitare il contatto di parti metalliche con gli ugelli.

![](_page_68_Picture_9.jpeg)

Ricollocare con cura e nell'ordine la guarnizione di tenuta esterna, la lamina e l'o-ring lineare.

Riposizionare le ancore nella sequenza originale con la zona inclinata rivolta in alto.

Assicurarsi che tutte le ancore siano inserite correttamente nelle rispettive sedi.

![](_page_69_Picture_0.jpeg)

![](_page_69_Picture_1.jpeg)

Ricollocare in posizione il traferro sui due pioli di riferimento presenti sul supporto ancore, evitando di piegare o deformare il componente.

![](_page_69_Picture_3.jpeg)

Appoggiare il rail sul supporto ancore, facendo riferimento ai pioli laterali.

![](_page_69_Picture_5.jpeg)

Mantenendo in stretto contatto il rail con il supporto ancore ribaltare di 180 gradi.

![](_page_69_Picture_7.jpeg)

Fissare il supporto ancore sul rail con le due viti corte senza forzare. (le due viti non hanno la funzione di tenuta rigida).

![](_page_70_Picture_0.jpeg)

![](_page_70_Picture_1.jpeg)

Assicurarsi che le superfici del rail e del supporto ancore risultino perfettamente a contatto.

In caso contrario le ancore o la guarnizione di tenuta non sono posizionate correttamente.

Fig.20 Fi

![](_page_70_Picture_5.jpeg)

Ricollocare la flangia anteriore assicurandosi che la posizione dei portagomma coincida assialmente con quella degli ugelli presenti sul supporto ancore.

![](_page_70_Picture_7.jpeg)

Fissare il rail completo con le 4 viti, applicando una coppia di serraggio di 12 Kg cm.

N.B. Prima di installare il rail, e in mancanza di strumentazione adeguata, collegare al portagomma di ingresso aria compressa a 4-6 bar e verificare con accuratezza che non siano percepibili perdite sia dal corpo del rail che dai portagomma di uscita.

![](_page_71_Picture_0.jpeg)

![](_page_71_Picture_1.jpeg)

#### Manutenzione programmata

La manutenzione dei dispositivi Lovato, al pari di qualsiasi altro componente del veicolo, è una condizione indispensabile per garantire l'efficienza e la sicurezza dell'impianto. Inoltre l'esecuzione dei tagliandi di manutenzione consente di prolungare la durata e funzionalità di tutti i dispositivi contribuendo a ridurre i costi di gestione.

#### Tagliandi di controllo

Le ispezioni sono programmate ogni 15.000 km e permettono di mantenere in piena efficienza l'impianto. Ovviamente questi tagliandi non sostituiscono gli interventi previsti dalle Case Automobilistiche, dovranno comunque essere eseguiti agli intervalli previsti dalle stesse. A tale proposito si consiglia di far eseguire il controllo sull'impianto gas subito dopo aver eseguito l'intervento previsto dalla Casa evitando così la ripetizione di alcune operazioni.
Constanting of the local division of the loc	Concernment of	L	E.commenced
-	_	_	-
parameter and			
Property lies	Second Second	Concerning of the	ALC: NO



180.000 195.000 210.000 225.										
000 165.000										
135.000 150.										
0 120.000										
000 105.00										
75.000 90.										
60.000										
0 45.000										
0 30.00										
15.00										
k	שיאטים פיי⊐	Controllo generale impianto	sostituzione organi di tenuta riduttore	sostituzione filtro gas EV	sostituzione filtro bassa pressione GPL	Sostituzione filtro bassa pressione METANO	Controllo filtro aria	Controllo candele e accensione	Controllo pressione riduttore	ontrollo carburaziona



## Appendice 3



### Ricerca guasti

Problema	Causa	Rimedio			
	Commutatore				
	Unlave accensione auto in off.	Grare la chiave di accensione su on.			
	Fusibile SA Su filo fosso + 12V SC bi ucidio o fila incarite.	Verificare collegamente facende riferimente menuele Fact			
Nessun leds acceso	Errato/mancante collegamento filo rosso/nero e marrone	Verificare collegamento facendo riferimento manuale Fast			
	Connettore commitatore scollegato	Verificare collegamento			
	Batteria auto scarica.	Provvedere alla sostituzione o alla ricarica			
	Computatore quasto.	Sostituire commutatore.			
	Errato/mancante collegamento fili sensore livello.	Verificare collegamenti facendo riferimento schema elettr. Fast			
	Errata selezione tipo di sensore su software Fast.	Verificare tipo sensore su MV e provvedere a selez. su SW Fast.			
	Sensore di livello guasto.	Sostituire sensore livello			
Visualizzazione livello gas non corretto.	Commutatore guasto	Sostituire commutatore			
	Meccanismo galleggiante MV difettoso	Sostituire MV			
	Errato abbinamento MV serbatoio	Provvedere abbinamento			
	Errata inclinazione MV/serbatoio	Verificare inclinazione serbatoio in funzione tipo MV			
	Buzzer				
	Errato/mancante collegamento (fili nero e rosso)	Verificare collegamenti da schema elettrico su manuale			
Il buzzer non emette nessun suono.	Buzzer guasto.	sostituire Buzzer			
	Commutatore guasto o mancante.	Verificare collegamento commutatore o sostituire commutatore.			
	Fasi ECO guasia o mancanie.	Vollegare ECU Fast o sostituire			
		Verificare pressione noutlore collegando Sw. Pastcom			
	Rlevata pressione bassa sul rail.	Verificare filtro EV gas			
Suoni lunghi e ripetitivi		Verificare filtro das linea outlet riduttore			
	Collegamento sensore Prail mancante	Verificare collegamento			
		Verificare valore Brail con SW Fastcom			
	Sensore Prail guasto	Sostituire sensore Prail.			
	Errato/mancante collegamento sensore Prail	Verificare collegamento sensore Prail			
	Sensore Prai guasto.	Sostituire sensore Prail			
	Errato/mancante collegamento sensore temperatura rail	Verificare collegamento sensore temperatura rail			
Tro quani lunghi quta non nagga a gao a lad	Sensore temperatura rail guasto	Sostituire Rail			
resso commitatore lamporgianto	Sensore map nella ECU guasto	Sostituire Ecu fast			
rosso commutatore lampeggiante	Errato/mancante collegamento tubo MAP su ECU Fast.	Verificare collegamento tubo Map			
	Errato/mancante collegamento sensore temperatura Rid.	Verificare collegamento seguendo schema da manuale Fast.			
	Sensore Temperatura Riduttore guasto.	Sostituire sensore temperatura riduttore.			
	Riscaldamento riduttore insufficiente.	Verificare linea tubi riscaldamento riduttori e portata acqua risc.			
	Manca un segnale Tempo iniezione benzina.	Verificare con oscilloscopio segnale T.inj. Benz.su canale mancante.			
	Errato/mancante/difettoso collegamento cablag.emulatore	Verificare collegamento e connessioni emulatore Fast.			
	Emulatore iniettori guasto.	Sostituire emulatore iniettori Fast.			
Suoni ripetitivi auto passa a benzina.	Palà alimentazione interno East ECL quasto	Venificare collegamento e connessioni cablag.tra empi. ed ECO			
	Sensore Man su East ECL quasto	Contattare Servizio Assistenza Techica			
	Manca un segnale Termo iniezione gas	Verificare con oscilloscopio segnale Tini. Gas su canale mancante			
	Frato/mancante/difettoso collegamento tra FQ Le Rail	Verificare collegamento e connessioni cablag tra EQUe rail			
	Riduttore	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Pressione non regolata	Regolare pressione riduttore			
Bassa pressione riduttore	Portata gas ingresso riduttore bassa.	Verificare portata circuito gas dalla MV al riduttore			
	Riduttore difettoso.	Revisionare riduttore con Kit. Cod.1294003 e regolare pressione			
	Pressione non regolata	Regolare pressione riduttore			
Alta pressione riduttore	Tenute interne riduttore usurate o diffettose	Revisionare riduttore con Kit. Cod. 1294003 e regolare pressione			
	Errato/mancato collegamento tubo presa MAP su riduttore	Verificare pressione map e tubo e presa map su riduttore			
Esce gas dalla valvola di sicurezza	Pressione riduttore troppo alta.	Revisionare riduttore con Kit. Cod. 1294003 e regolare pressione			
Perdita liquido da pipe acqua	Orings di tenuta usurati	Revisionare riduttore con Kit. Cod. 1294003 e regolare pressione			
Develte di limuide tre concerchie inferiore	Hpe acqua danneggiate	Sostituire pipa acqua			
e corpo riduttore.	Oring tenuta usurato	Revisionare riduttore con Kit. Cod.1294003 e regolare pressione			
e raccordo ingresso gas	Orings di tenuta usurati.	Revisionare riduttore con Kit. Cod.1294003 e regolare pressione			
Perdita gas tra coperchio inferiore e raccordo ingresso gas	Orings di tenuta usurati.	Revisionare riduttore con Kit. Cod. 1294003 e regolare pressione			
	Rail				
Minimo instabile					
Spia chek-engine accesa sist. Benzina.		Descurrentes autistic activation accordentes and			
Deriva dei correttori sistema Benzina	Rail sporco	Provvedere pulizia rail secondo manuale Fast.			
Calo di potenza in accelerazione	-				
Elfro des					
Filtro gas					
abbassamento Prail					
L'auto in accelerazione ricommita a	Filtro sporco	Provvedere alla sostituzione.			
benzina.					
Spia chek-engine accesa sist. Benzina	1				
		1			
	74				





99/01

Appendice 4

MODULARIO



limposta di bolto essolta medientversemento in al postale al dell'art. 7 L. 18.10.72 f e sil\*4. fait

Ministero

elleInfrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

#### CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N.DGM 59534 GPL

Visto il Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285;

Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (art.128 comma 1 lettera c);

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495(art.407);

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n.277 in data 2 maggio 2001, recante norme sulle procedure amministrative di omologazione;

Viste le domande presentate dalla Officine LOVATO S.p.A.-Vicenza in data 06.11.2003 e successiva in data 10.12.2003, intese ad ottenere l'omologazione del:

Complessivo di trasformazione a G.P.L. ai sensi della circolare U.di G. MOT n.B54 del 27.07.2000, rispondente alle Direttive 98/69/CE, 1999/102/CE, 2001/1/CE, 2001/100/CE, 2002/80/CE (Fase B), tipo STIL SLAVE ; Fascia di cilindrata : 900+2250 cm<sup>3</sup> :

Vista la documentazione allegata;

Visto il verbale n. 1006/I/03/RM in data 17.02.2004, redatto dal C.S.R.P.A.D. di ROMA.

#### SI DICHIARA OMOLOGATO

Il Complessivo di trasformazione a G.P.L. ai sensi della circolare U.di G. MOT n.B54 del 27.07.2000, rispondente alle Direttive 98/69/CE, 1999/102/CE, 2001/1/CE, 2001/100/CE, 2002/80/CE (Fase B), tipo STIL SLAVE; Fascia di cilindrata : 900+2250 cm<sup>3</sup>;

marchio di fabbrica LOVATO.

Gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo omologato le cui caratteristiche sono riportate nel prospetto-mod.DGM 405- munito del timbro a secco del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, che costituisce parte integrante del presente certificato.

Ciascun esemplare dovrà portare impresso il marchio di fabbrica LOVATO

e la dicitura: DGM 59534 GPL.

Roma, 10 marzo 2004

VC

VC-04-STIL SLAVE-GPL







MOD. 99/09

MODULARIO

Ministero delloInfrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre ex MOT 2 Prot. nº 668-MOT2/P/213

Allegati vari

Alla 

Officine LOVATO S.p.A. Strada Casale, 175 36100 Vicenza

C.S.R.P.A.D. di ROMA (Rif. n. 6508-7266/03 in data 18.02.2004)

#### Oggetto: Ditta Officine LOVATO S.p.A.- Vicenza.

Omologazione complessivo di trasformazione a GPL ai sensi della circolare U.di G.-B54 del 27.07.2000, rispondente alle Direttive 98/69/CE, 1999/102/CE,2001/1/CE,2001/100/CE, 2002/80/CE (Fase B).Fascia di cilindrata: 900+2250 cm<sup>3</sup>.

Per il complessivo in oggetto si è dato corso al seguente provvedimento di omologazione:

DISPOSITIVO/TIPO

VC-04-STIL SLAVE-SPL

#### PROVVEDIMENTO

DATA

Roma: 1 0 MAR. 2004

STIL SLAVE

**DGM 59534 GPL** 

10.03.2004

DIRETTO II. (dott. ing Asaartic

VC







77





- DGM 59534 GPL -







- DGM 59534 GPL -







- DGM 59534 GPL -CENTRALINA ELETTRONICA LOVATO TIPO "SECU" 0C - 70 Uteres (1) to testimate 0S 00 STACCA INIETTORI CONNETTORE DIAGNOSI ELETTROINIETTORI ALIMENTAZIONE - SEGNALE GIRI SEGNALE SONDA LAMBDA - SENSORE NTC -+ INETTORI EMULATORE INIETTORI ~ WAP LOVATO TIPO "SEMU" 0 OLOVATO 4



# *OLOVATO*

#### - DGM 59534 GPL -

























	- DGM 59534	GPL Agg. 01 -		
Officine Lovato S.p.A.	SISTEMA GPL TIPO " STIL SLAVE" Per veicoli catalizzati rispondenti alle direttive: 91/441/CE, 93/59/CE, 94/12 CE, 96/44 CE, 96/69 CE, 98/69 CE fase A-B, 1999/102/ CE, 2001/1/CE, 2001/100/CE, 2002/80/CE e 2003/76/CE			
Strada Casale, 175 36100 Vicenza Omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i sistemi informativi e Certificato DGM 59534 GPL del 10 marzo 2			2001	
Aggiornamento per	Aggiornamento 01 introduzione di ulterio	<b>del 20 ottobre 2004</b> ore fascia di cilindrata 208	0 + 3470 cc	
Componenti del sistema di	alimentazione a GPL tipo "ST	TIL SLAVE"		
DISPOSITIVO	COSTRUTTORE E TIPO	OMOLOGAZIONE	MARCHIO	
Riduttore:	LOVATO "STIL RED"	- E13*67R00*67R01*0195*03	LOVATO	
Centralina:	LOVATO "SECU"	- E13*67R00*67R01*0249*01 - E13*72/245*95/54*2094*01	LOVATO	
Emulatore iniettori	LOVATO "SEMU"	- E13*67R00*67R01*0250*00 - E13*72/245*95/54*2098*00	LOVATO	
Sensore di pressione e temperatura	LOVATO "PTSENSOR"	- E13*67R00*67R01*0263*00 - E13*72/245*95/54*2557*00	LOVATO	
Gruppo di elettroiniezione	MATRIX "MJ"	- E13*67R00*67R01*0167*03 - E13*10R00*10R02*1763*00	MATRIX	
Filtro GPL	MATRIX "FJ"	- E13*67R00*67R01*0181*01	MATRIX	
Tubazione GPL	ITR	- E13*67R00*67R01*0128*01	ITR	
Le tubazioni non metallich secondo il regolamento EC	e in bassa pressione (a valle de E 67-01 e nel rispetto delle pr	el riduttore) possono essere qualsiasi, escrizioni dimensionali fornite da Of	purché omologate ficine Lovato SpA.	



II sistema "STIL-SLAVE" può essere montato su veicoli che rispondano alla direttiva 2003/76/CE (fase A-B), 2002/80/CE (fase A-B), 2001/100/CE (fase A-B), 2001/1/CE (fase A-B) 1999/102 (fase A-B), 98/69 CE (fase A-B), 96/69/CE, 96/44/CE, 94/12/CE con motore aspirato ad iniezione compreso nella fascia di cilindrata 2080 + 3470 cc. Senza limitazione di cilindrata può essere montato su veicoli che rispondano alla direttiva 93/59/CEE, 91/441/CEE e precedenti