



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 25-116/B

15/05/1998

BMW 318i Touring cat. (Iniezione Multipoint Bosch L-Jetronic)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05 (Cod. 616170000)

MISCELATORE AB 145

VALVOLA DI SFIATO Ø 70 (Cod. 688502000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: si installa sull'entrata del debimetro fissandolo con le viti più lunghe.

Kit Lambda Control System - A/1 V05:

- T.P.S. : il segnale non è presente su quest'auto perciò occorrerà impostare il TPS ADAPTER tramite il TESTER PROGRAMMATORE.

- Sonda Lambda : la sonda è del tipo a 4 fili, 2 bianchi, 1 grigio, ed uno nero da cui si preleva il segnale. Collegarsi dopo il connettore posto sulla paratia motore lato passeggero tagliando il filo del segnale e collegando il filo viola del computer V05 verso la sonda ed il filo grigio verso il computer iniezione.

- Antenna : il segnale si preleva dal polo negativo della bobina d'accensione.

- 12V sotto chiave : il segnale si preleva dal polo positivo della bobina d'accensione.

Iniezione: per interrompere l'iniezione intervenire sul filo bianco-rosso che si trova sotto il corpo farfallato. Interrompere quest'ultimo e collegare i due capi ottenuti ai fili gialli del computer V05.

Serbatoi consigliati: per trasformazioni a G.P.L. un serbatoio toroidale da lt.50.

Per trasformazioni a metano si consiglia un serbatoio da lt. 45 lt. (Ø316mmx765mm) + uno da lt. 37 (Ø267mmx840mm) + uno da lt. 30 (Ø229mmx900mm).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → TPS ADAPTER

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA



1) Posizione valvola sfiato Ø 70

2) Posizione miscelatore

3) Posizione bobina d'accensione

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.

BMW 9