

LAND

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

25.08.99

Connettori originali
Original connector
Connecteurs d'origine
Conexiones originales

Bobina
Coil
Bobine d'allumage
Bobina

Iniettori Petrol injectors
Injecteurs Injectores

LAND
INJECTORS
EMULATOR
PITAG ORA 4 CIL.

L.E.S.
Lancia Engine System

Giallo (2 fili)
Yellow (2 wires)
Jaune (2 fils)
Amarillo (2 cables)

Bianco White
Blanc Blanco

Verde Green
Vert Verde

Blu-Giallo
Blue-Yellow
Bleu-Jaune
Azul-Amarillo

Grigio Grey
Gris Gris

Viola Violet
Violet Violeta

Marrone Brown
Marron Marrón

Rosso Red
Rouge Rojo

Nero Black
Noir Negro

Blu Blue
Bleu Azul

Nero Black
Noir Negro

Massa Ground
Masse Masa

Elettrovalvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electroválvulas gas

Sensore metano o sensore GPL
To CNG or LPG sensor
Jauge méthane ou
Jauge GPL
Al sensor para NGV o al sensor para GLP

T.P.S.

Sonda lambda
Oxygen sensor
Sonde lambda
Sonda lambda

12V sotto chiave
12V accessories
12V apres contact
12V bajo llave

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

Massa batteria
Battery negative pole
Pôle négatif de la batterie
Polo negativo de la batería

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato.
- Sonda Lambda a 4 fili. Segnare sul filo nero.
- Segnare T.P.S. sul filo n° 2, bianco.
- Portare la distanza elettrodi delle candele a 90 centesimi.
- **Con LES 95 non collegare i fili gialli.**
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- **Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.**
- Saldare le connessioni elettriche.
- **Non utilizzare rubacorrente**

MATERIALE CONSIGLIATO

- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. totale lt. 80 o toroidale lt. 50

- Install the mixer on the throttle body.
- 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
- T.P.S. signal is on wire #2, white.
- Set spark plug gap to 90 centi-millimeter.
- **With LES 95 do not connect yellow wires.**
- **Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.**
- **Disconnect the battery before working.**
- Soft solder wiring connections.
- **Do not use fast-connections**

OTHER SUGGESTED MATERIAL

- Pipes and fitting set
- 80 lt. LPG total tank or 50 lt.L.P.G. toroidal tank

- Installer le mélangeur sur le papillon de l'accélérateur.
- Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
- Signal TPS sur fil blanc.
- Amener la distance électrodes des bougies à 90 centièmes.
- **Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.**
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- **Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.**
- Souder les connections électriques.
- **Ne pas utiliser de connections rapides.**

MATERIEL CONSEILLE

- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir G.P.L total lt.80 ou torique lt.50

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
- Sonda Lambda con 4 cables, señal en el cable negro
- Señal T.P.S. en el cable blanco.
- Arreglar la distancia entre los electrodos de las bujías a 90 centésimos.
- **Con LES 95 no conectar los cables amarillo.**
- **Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.**
- **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
- Soldar las conexiones eléctricas
- **No utilizar conexiones rápidas**

MATERIAL ADICIONAL ACONSEJADO

- Set cañerías y racores
- Tanque GLP total lt.80 o circular lt.50.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.