

LAND

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO



NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración pegado al cuerpo mariposa
 - Sonda Lambda con 3 cables, señal en el cable negro
 - Conectar sólo el cable lambda_in del LES al cable de la sonda lambda dejando desconectado el cable lambda_out
 - Señal T.P.S. en el cable blanco
 - **Con LES 95 no conectar los cables amarillo.**
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.