



M.T.M. s.r.l.

Via La Morra, 1

12062 CHERASCO (CN) - ITALY

Assistenza Tecnica: 0172 4868400



CABLAGGIO SEQUENT COLLEGAMENTO

2 INIETTORI BENZINA

DESTRO codice 06LB50010105

SINISTRO codice 06LB50010106

Campo di applicazione

I presenti cablaggi si utilizzano, in abbinamento al connettore 10 poli di collegamento iniettori benzina presente sul cablaggio Sequent, in alternativa al cablaggio Sequent di collegamento iniettori benzina universale.

Il presente cablaggio è impiegato nella centralina FLY SF 5-6-8 cilindri in abbinamento ad un cablaggio sequent di collegamento 4 iniettori benzina (destra o sinistra) per auto a 5/6 cilindri.

Sceita del tipo di cablaggio

I cablaggi sono disponibili nelle versioni Destro e Sinistro. Per un corretto impiego si raccomanda di osservare le seguenti istruzioni:

1 - Disinserire i connettori di tutti gli iniettori e se necessario eventuali altri connettori situati a monte degli stessi (previo contatto del servizio di assistenza BRC).

2 - Accendere il quadro

3 - Individuare quale pin di ciascuno dei connettori femmina appena smontati reca una tensione di +12V (usare l'apposito strumento POLAR cod. 06LB00001093, oppure una lampadina spia). [Verificarli tutti!!!]

4 - Se guardando detto connettore come in figura 1 (attenzione all'orientamento dei dentini di riferimento!!!) il filo alimentato a +12V è a destra utilizzare un Cablaggio DESTRO (codice 06LB50010102).

Se l'alimentazione è a sinistra utilizzare un Cablaggio SINISTRO (codice 06LB50010103).

Tagliare ed isolare eventuali spinotti non utilizzati (Es: auto a 5

cilindri).

E' importante mantenere durante il funzionamento a gas la stessa sequenza di iniezione che si ha nel funzionamento a benzina. E' quindi necessario interrompere i segnali degli iniettori benzina con lo stesso ordine con cui verranno collegati gli iniettori gas. A tal proposito sulle guaine degli spinotti del cablaggio sono indicati i relativi iniettori da tagliare.

AVVERTENZE:

- Fare sempre scrupolosamente riferimento agli schemi elettrici specifici delle singole autovetture.

- La M.T.M. S.r.l. declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti da un utilizzo errato o da manomissione di propri dispositivi da parte di personale non autorizzato.

Fig. 1

