

PINOUT SMART												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
1	Żółty	Żółty	Pomarańcz-Czarny	Fioletowy	Czerwono-Czarny	Niebieski	Brązowy	Czerwono-Czarny	Różowy	Czerwono-Zielony	Niebiesko-Biały	Niebieski
	Wtrysk Benzyny 4 - wtryskiwacz	Emulacja Lambda	Temperatura Gazu	Zasilanie czujnika 0-900hm	+5V czujnika P/T	Przełącznik przełączanie	Przełącznik Dane	+12Vbatt Interfejs	TX Interfejs	+12 Wtryskiwacz Gazu 1	Elektrozawór 2	Elektrozawór 1
2	Żółto-Czarny	Biały	Brązowy	Zielony	Niebiesko-Czarny	Czerwony	Czarny	Różowo-Czarny	Brązowy	Czerwono-Zielony	Brązowy	Brązowy
	Wtrysk Benzyny 4 - ECU	Wejście sygnału Lambda	Gnd Temperatury Reduktora	Poziom gazu w zbiorniku	Ciśnienie Gazu	+5V Przełącznik	Gnd Przełącznik	RX Interfejs	Gnd Interfejs	+12 Wtryskiwacz Gazu 2	Gnd Elektrozawór 2	Gnd Elektrozawór1
3	Zielono-Czarny	Czarny	Pomarańczowy	Brązowy	Czerwono-Żółty		Czerwono-Biały			Czerwono-Zielony	Brązowy	Czerwono-Czarny
	Wtrysk Benzyny 3 - ECU	RPM	Temperatura Reduktora	Gnd czujnika P/T	MAP wejście sygnału	N.C.	+12 po Kluczyku	N.C.	N.C.	+12 Wtryskiwacz Gazu 3	Masa	+12V Bateria
4	Zielony	Czerwony	Czerwono-Czarny	Niebiesko-Czarny	Niebieski	Brązowy	Żółty	Czerwony	Pomarańczowy	Czerwono-Zielony	Brązowy	Czerwono-Czarny
	Wtrysk Benzyny 3 - wtryskiwacz	Wtrysk Benzyny 2 - wtryskiwacz	Wtrysk Benzyny 2 - ECU	Wtrysk Benzyny 1 - ECU	Wtrysk Benzyny 1 - wtryskiwacz	Wtryskiwacz Gazu 4	Wtryskiwacz Gazu 1	Wtryskiwacz Gazu 3	Wtryskiwacz Gazu 2	+12 Wtryskiwacz Gazu 4	Masa	+12V Bateria