





12



ROZŁĄCZANIE CYLINDRÓW				
TYP SILNIKA	WTRYSKIWACZ			
	RZĄD 1			
	A	B	C	D
2 CYL	X	X		
3 CYL	X	X	X	
4 CYL	X	X	X	X

