

www.brc.it

support@brc.i

## VOLVO 440i - 460i - 480i

- Anno: dal 1990 kW: 75 Sigla motore: B18FP
- Iniezione: elettronica multipoint Bendix Fenix 3B
- · Accensione: elettronica digitale
- > Compl. Just: 06LB00001690 (Hall) o 06LB00001691 (Resistivo)
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/starten e ripristino)
- N° 1 Modular HI 1Canale cod. 06LB00003003
- → N° 1 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB0030020
  → Miscelatore GPL: 12MX88120001
- > Miscelatore Metano: 12MM88120001
- > Serbatoio cilindrico: 315x869 litri 60 cod. 27C028315060 o 360x892 litri 80 cod. 27C039360080
- > Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315 o 360/30° cod. 10MV01300360
- > Serbatoio toroidale: 600x220 litri 47 cod. 27T012600047
- > Multivalvola per serb. toroidale: 220/0° cod. 10MV01000220

 Data:
 27.04.00

 Schema N°:
 1

 Annulla Sch. del:
 //.//.//


 Disegn.:
 M.M.

 Visto:
 ...

## Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUS

#### AVVFRTFN7F.

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.



La centralina iniezione è situata all'interno dell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante della portiera destra.

Segnale Sonda Lambda: Pin n° 35 Verde. Filo comando iniettori: Pin n° 21 Verde.

Filo memorie: Pin n° 4 Rosso. Segnale TPS: Pin n° 9 Bianco.

La bobina d'accensione è posizionata sulla paratia motore.

Collegare il filo Grigio della centralina Just al morsetto "C" della bobina.

# CONFIGURAZIONE RELE'

IMPOSTAZIONE TPS Analogico

### AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldato collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva e modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.