


## Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie



**IMPOSTAZIONE TPS Analogico** 

## NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti.

Filo memorie: Pin n° 4 Rosso. Filo iniettore: Pin n° 13 Verde/Bianco.

Il connettore sonda lambda è ubicato sulla paratia motore, sotto al riparo in plastica dei relè

La bobina si trova davanti alla batteria, lato sinistro.

## **AVVERTENZE**

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori Anticipite de du per le quali de casa doutre socialistica vica di scollegate la batteria, per infrate anticipit o autoautatività i vica di scollegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettricia BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC