


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSEM	LMEM
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-I / C97-IS	
avviamento a benzina		demarrag e essence	arranqu e a gasolina		
Elettrovalvol a G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovann e GPL	Electroválvul a GLP	EV2	-
Sensore manometro metan o	CNG sensor and manometer	Capur pression Methane	Sensor de GNC y manómetr o		805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	BW10	BW10 Met.
Cablaggi o staccainiettori	Injector disabling harness	Cablag e exclusion injecteurs	Cableados inyectores	(451)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

10.11.99

Connettore centralina
ECU connector
Connecteur de centrale
d'injection
Conector del módulo
central de inyección



NOTE

- Montare il miscelatore sull'ingresso del debimetro.
 - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
 - Saldare le connessioni elettriche.
 - Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
 - Serbatoio G.P.L. lt. 80

NOTES

- Install mixer between air flow meter and air filter case
 - Disconnect the battery before working.
 - Soft solder wiring connections.
 - Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
 - 80 lt. LPG tank

NOTES

- Installer le melangeur sur l'entrée du debimetre
 - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle operation.
 - Souder les connexions électriques.
 - Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
 - Réservoir gpl lt. 80

NOTAS

- Montar el mezclador en la entrada del caudalimetro
 - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.L.P. 80 litros