

LAND

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

24.08.99

INDICE
INDEX
SOMMAIRE
INDICE

Connettori originali
Original connector
Connecteurs d'origine
Conexiones originales

Connettore gruppo bobine
Coil connector
Connecteur du groupe bobines
Conector del grupo de bobinas

Di fianco alla centralina
Close to ECU
A côté de la centrale d'injection
Al lado del modulo central de inyección

Relay originale d'iniezione
Injection original relay
Relay d'injection d'origine
Relé original de la inyección

Iniettori
Petrol injectors
Injecteurs
Inyectores

Massa
Ground
Masse
Masa

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

Electrovalvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electroválvulas gas

Massa batteria
Battery negative pole
Pôle négatif de la batterie
Polo negativo de la batería

LANE
INIEZIONE EMULATORE
PITAG ORA 4 CIL.

LANE
Raggio Inuitia Italy
L.E.S.

Giallo (2 fili)
Yellow (2 wires)
Jaune (2 fils)
Amarillo (2 cables)

Nero Black
Noir Negro

Blu Blue
Bleu Azul

Massa Ground
Masse Masa

Blu Blue
Bleu Azul

Bianco White
Blanc Blanco

Verde Green
Vert Verde

Blu-Giallo
Blue-Yellow
Bleu-Jaune
Azul-Amarillo

Marrone Brown
Marron Marrón

Grigio Grey
Gris Gris

Viola Violet
Violet Violeta

Rosso Red
Rouge Rojo

Nero Black
Noir Negro

Sensore metano o sensore GPL
To CNG or LPG sensor
Jauge méthane ou Jauge GPL
Al sensor para NGV o al sensor para GLP

T.P.S.

Sonda lambda
Oxygen sensor
Sonde lambda
Sonda lambda

NOTAS

- Montar el mezclador en la salida del filtro.
 - Sonda Lambda con 4 cables, señal en el cable negro
 - Señal T.P.S. en el cable rojo.
 - **Con LES 95 no conectar los cables amarillo.**
 - **Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.**
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.L.P. 80 litros