

LAND

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

31.08.99

Connettori originali
Original connector
Connecteurs d'origine
Conexiones originales

Gruppo bobina
Coil
Groupe bobine
Grupo de bobinas

Iniettori
Petrol injectors
Injecteurs
Inyectores

LAND®
INJECTOR
EMULATOR
PITAS ORA 4 CIL.

LAND®
Esiglo Tuella Italy
L.E.S.

Giallo (2 fili)
Yellow (2 wires)
Jaune (2 fils)
Amarillo (2 cables)

Bianco White
Blanc Blanco

Verde Green
Vert Verde

Blu-Giallo
Blue-Yellow
Bleu-Jaune
Azul-Amarillo

Grigio Grey
Gris Gris

Rosso Red
Rouge Rojo

Nero Black
Noir Negro

Massa Ground
Masse Masa

Elettrovalvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electroválvulas gas

Sensore metano o sensore GPL
To CNC or LPC sensor
Jauge méthane ou
Jauge GPL
Al sensor para NGV o al sensor para GLP

T.P.S.

Sonda lambda
Oxygen sensor
Sonde lambda
Sonda lambda

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

Massa batteria
Battery negative pole
Pôle négatif de la batterie
Polo negativo de la batería

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
 - Sonda Lambda con 1cable. Señal en el cable violeta.
 - La Señal del TPS está en el cable azul nº8 del conector redondo situado bajo los colectores de aspiración del lado pasajero.
 - **Con LES 95 no conectar los cables amarillo.**
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque GLP lt.64.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.