

LAND

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

28.07.99

Connettori originali
Original connector
Connecteurs d'origine
Conexiones originales

Iniettori Petrol injectors
Injecteurs Injectores

Accensione
Ignition
Allumage électronique
Encendido

12V sotto chiave
12V accessories
12V apres contact
12V bajo llave

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

Massa Ground
Masse
Masa

Elettrovalvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electroválvulas gas

Non collegare
Do not connect
Ne pas connecter
No conectar

Blu Blue
Bleu Azul

Marrone Brown
Marron Marrón

Rosso Red
Rouge Rojo

Giallo Yellow
Jaune Amarillo

Verde - Green wire
Fil vert - Cable verde

Bianco White
Blanc Blanco

Regolazione n° giri soglia di commutazione
RPM changeover setting
Réglage régime moteur de commutation
Regulación de revolucione de la commutation

Sensore metano o sensore GPL
To CNG or LPG sensor
Jauge méthaneou Jauge GPL
Al sensor para NGV o al sensor para GLP

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa
 - Si los inyectores tienen una resistencia cerca de 15 ohm no instalar el simulador Renix (454) ma emplear el simulador Pitagora 4 cil.(160)
 - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.L.P. total lit. 80

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.