

LAND

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

05.03.98

Monoiniettore
Single point
Injecteur monopoint
Monoinyector

Connettore bobina
Coil connector
Connecteur bobine
Conector de la bobina

Elettrovalvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electroválvulas gas

Blu Blue
Bleu Azul

Marrone Brown
Marron Marrón

Rosso Red
Rouge Rojo

Nero Black
Noir Negro

Grigio Grey
Gris Gris

Viola Violet
Violet Violeta

Bianco White
Blanc Blanco

Verde Green
Verti Verde

Blu-Giallo
Blue-Yellow
Bleu-Jaune
Azul-Amarillo

Sensore metano o sensore CPL
To CNG or LPG sensor
Jauge méthaneou
Jauge CPL
Al sensor para NGV o al sensor para GLP

T.P.S.

Sonda lambda
Oxygen sensor
Sonde lambda
Sonda lambda

12V sotto chiave
12V accessories
12V apres contact
12V bajo llave

Marrone Brown
Marron Marrón

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

Massa batteria
Battery negative pole
Pôle negatif de la batterie
Polo negativo de la batería

L.E.S.
Elettronica Italiana

NOTAS

- Dividir el cuerpo del monoinjector e instalar el mezclador en el medio
 - Sonda Lambda con 3 cables, señal en el cable negro.
 - Conectar sólo el cable lambda_in del LES al cable de la sonda lambda dejando desconectado el cable lambda_out
 - Señal T.P.S. en el cable n°C
 - **Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.**
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.I.P. 80 litros