

LAND

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

01.09.99

Connettori originali
Original connector
Connecteurs d'origine
Conexiones originales

Iniettori Petrol injectors
Injecteurs Injectores

12V sotto chiave
12V accessories
12V apres contact
12V bajo llave

Bobina
Coil
Bobine d'allumage
Bobina

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

Massa batteria
Battery negative pole
Pôle negatif de la batterie
Polo negativo de la bateria

LAND®
INJECTORS
EMULATOR
DITAB 6RA 4 CIL.

LAND
Roggo Emilia Italy
L.E.S.

Massa Ground
Masse Masa

Giallo (2 fili)
Yellow (2 wires)
Jaune (2 fils)
Amarillo (2 cables)

Nero Black
Noir → Negro

Blu Blue
Bleu Azul

Elettrovalvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electroválvulas gas

Marrone Brown
Marron Marrón

Rosso Red
Rouge Rojo

Nero Black
Noir Negro

Bianco White
Blanc Blanco

Verde Green
Vert Verde

Blu-Giallo
Blue-Yellow
Bleu-Jaune
Azul-Amarillo

Rosso Red
Rouge Rojo

Nero Black
Noir Negro

Grigio Grey
Gris Gris

Viola Violet
Violet Violeta

Sensore metano o sensore CPL
To CNG or LPG sensor
Jauge méthane ou
Jauge CPL
Al sensor para NGV o al sensor para GLP

T.P.S.

Sonda lambda
Oxygen sensor
Sonde lambda
Sonda lambda

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa
 - Sonda Lambda con 1 cable negro
 - Señal T.P.S. en el cable amarillo-verde
 - **Con LES 95 no conectar los cables amarillo.**
 - **Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.**
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque GLP total lt.60 o lt.80

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.