

LAND

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

05.03.98

INDICE INDEX SOMMAIRE INDICE

Connettore monoiniettore
Injector connector
Connecteur injecteur monopoint
Conector del monoinyector

12V sotto chiave
12V accessories
12V apres contact
12V bajo llave

Elettrovalvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electroválvulas gas

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

Massa batteria
Battery negative pole
Pôle négatif de la batterie
Polo negativo de la batería

L.E.S.
Raggio Tunisi Italy

Giallo (2 fili) Yellow (2 wires)
Jaune (2 fils) Amarillo (2 cables)

Bianco White
Blanc Blanco
Verde Green
Vert Verde

Blu Blue
Bleu Azul
Marrone Brown
Marron Marrón

Rosso Red
Rouge Rojo

Nero Black
Noir Negro

Grigio Grey
Gris Gris
Viola Violet
Violet Violeta

Sensore metano o sensore GPL
To CNG or LPG sensor
Jauge méthane ou Jauge GPL
Al sensor para NGV o al sensor para GLP

T.P.S.

Sonda lambda
Oxygen sensor
Sonde lambda
Sonda lambda

NOTAS

- Dividir el cuerpo del monoinyector e instalar el mezclador en el medio
 - Programar la simulación del Les en posición monoinyector Bosch
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores