

Obrázová příloha k montážním instrukcím HL 00.03

obr. 1 Umístění regulátoru



obr 2 Umístění přepínače



obr.3 Umístění nádrže v zavazadlovém prostoru



obr 4 umístění nádrže v zavazadlovém prostoru



obr. 5 umístění přípojky plnění

