

SPOSÓB CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY GAZOWYCH

Do czyszczenia wtryskiwaczy zalecamy środek czyszczący firmy „BERNER”. Na początku zdejmujemy wąż gumowy, który łączy filtr fazy lonej z rozdzielaczem, od strony rozdzielacza.



Do zdjętego rozdzielacza gazowego wlewam w/w środek następnie unosimy do góry tak aby płyn dostał się do wtryskiwaczy.



Czekamy około 3 do 5 minut poczym skręcamy wąż gumowy z rozdzielaczem gazowym i odpalamy samochód. Czynność tą powtarzamy dwukrotnie.