

Via F.Ili Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia) Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 45-011/D

23/06/98

LANCIA DEDRA 1.8 Cat. (Weber IAW)

MATERIALE OCCORRENTE:KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1V05 (Cod. 616170000)

MISCELATORE AB 306

CABLAGGIO ESCLUSIONE INIETTORI, 4 Cil.

(Cod. 612023000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: il miscelatore deve essere montato dentro al manicotto in gomma al posto del tromboncino in plastica originale dell'auto. Una volta installato bisogna forare il manicotto in gomma nellla posizione in cui si vuole fare uscire il tubetto di entrata gas.

Kit Lambda Control System - A/1V05 :

T.P.S. : il segnale si preleva sul filo rosa centrale del connettore a tre fili posizionato sul fianco del corpo farfallato.

- La sonda lambda ha 4 fili, 2 bianchi (per il riscaldamento), 1 grigio (per la massa della sonda) e 1 nero sul quale si trova il segnale. Si consiglia di collegarsi sul filo nero, tagliandolo dopo il connettore, e collegando il filo viola dell'LCS - A/1V05 verso la sonda e il filo grigio verso il computer iniezione.
- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1V05 sul polo negativo della batteria.
- Antenna : il segnale si preleva dal filo lettera C della spinetta a 4 fili posta sulla bobina.
- 12V sotto chiave : il segnale si preleva dal filo lettera B della spinetta a 4 fili posta sulla bobina. **Iniezione:** per disinserire l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre utilizzare l'apposito cablaggio, collegando poi i fili del cablaggio ai fili gialli dell'LCS-A/1V05.

Serbatoi: per trasformazioni a GPL un serbatoio da 80 lt. (Ø360mmx900mm).

Per trasformazioni a metano un serbatoio da 85 lt.(\emptyset 390mmx920mm), oppure sui modelli SW, un serbatoio da 95 lt.(\emptyset 390mmx1010mm).

Programmazioni: prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo:

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → BIBOBINA

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO DI EMULAZIONE SONDA LAMBDA → SCONNESSA