




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

OPEL ASTRA 1.6i SE (101 CV)

- Anno: 1992
 - Iniezione: elettronica multipoint Rochester Multec M
 - Accensione: elettronica digitale Rochester
 - Miscelatore: 12MX 0199 0051
 - Altri dispositivi consigliati: Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1074
- Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
del
14.10.93



NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento della portiera lato passeggero. Tagliare il filo del Pin n° B11 e collegare i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1) come da disegno. Connettere il filo Grigio (B4) al Pin n° C2. Per l'interruzione degli iniettori tagliare i fili dei Pin n° C11 e C10 ed installare l'emulatore 2 canali, regolandolo sul minor valore possibile che consenta lo spegnimento della spia check.

Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo sotto chiave (bobina d'accensione)

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Rosso/Blu di comando pompa e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

Il relè comando pompa è situato vicino alla centralina iniezione.