





Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

OPEL ASTRA 1.4i (82 CV)

- Anno: dal 1993
- Iniezione: elettronica multipoint Rochester Multec M
- Accensione: elettronica digitale Rochester
- Miscelatore: 12MX 0199 0051
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1074
- Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
del
7.6.93



NOTE:

Tagliare l'unico filo della sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1) della centralina Lambda Gas I.S.
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante della portiera destra.
Collegare il filo Grigio (B4) al filo Verde del Pin n° C2.
Tagliare i fili Marrone/Rosso (Pin n°C11) e Marrone/Rosso (Pin n°C10) e collegare i capi ottenuti ai morsetti di un emulatore 2 canali. Regolare quest'ultimo sul minor valore possibile che permetta lo spegnimento della spia check.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Rosso/Blu 1,5mm del relè comando pompa e collegarlo come da disegno ai fili Arancione (B5) e Viola (B6). Il relè è situato vicino alla centralina di iniezione.