



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 65-551/C

27/8/1996

PEUGEOT 309 GTI 1.9 (L-Jetronic)

MATERIALE OCCORRENTE: MISCELATORE AB 145
EMULATORE LR 25 (Cod. 628071000)
START PETROL (Cod. 636055000)
COMM. IND. AVV. BENZINA 096 (Cod. 616138000)

Miscelatore: Installare il miscelatore sulla bocca d'entrata del debimetro.

Iniezione: Interrompere l'iniezione mediante cablaggio dell'emulatore LR25.

Commutatore ind. avv. benzina 096:

Filo blu: collegare alle elettrovalvole gas e all'emulatore LR25..

Filo rosso: collegare sul contatto 3 del connettore a 4 fili della bobina d'accensione proteggendolo con l'apposito fusibile fornito nella busta;

Filo marrone: collegare sul contatto 2 del connettore a 4 fili della bobina d'accensione;

Filo nero: collegare a massa.

Filo bianco: collegare al filo dell'indicatore di livello proveniente dalla multivalvola.

Serbatoi consigliati: per trasformazioni a GPL un serbatoio totale da 60 lt. (Ø315mmx880mm).

Per trasformazioni a metano un serbatoio da 90 lt. (Ø390mmx965mm).