



LANDI RENZO S.P.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 80-304/C

9/5/1996

SAAB 9000i 16V (LH-Jetronic o Lucas)

MATERIALE OCCORRENTE: MISCELATORE AB 287
COMM. IND. AVV. BENZINA 096 (Cod.616138000)
START PETROL CON REGISTRO (Cod. 636055000)
EMULATORE LR 25 (Cod. 628071000)

Miscelatore : il miscelatore dev'essere installato all'imbocco della farfalla d'accelerazione.

Commutatore 096 :

- Filo rosso : collegare al positivo della bobina d'accensione interponendo il fusibile di protezione presente nella confezione.
- Filo marrone : collegare al polo negativo della bobina d'accensione.
- Filo blu : collegare alle elettrovalvole gas ed al filo blu dell'emulatore.
- Filo giallo : non collegare ed isolare (in alternativa collegare al piedino n°86 del relè supplementare).
- Filo bianco : collegare all'indicatore di livello gas.
- Filo nero : collegare a massa sul motore.


Emulatore LR 25 : utilizzare il cablaggio dell'emulatore per escludere l'iniezione durante il funzionamento a gas.

Serbatoi consigliati : per il GPL un serbatoio da 80 lt. (Ø360mmx900mm).

Per il metano un serbatoio da 80 lt. (Ø390mmx875mm).

N.B.

In alternativa, per fermare la pompa e gli iniettori bisogna intervenire nella scatola dei relè che è posizionata all'interno del cruscotto sulla destra, bisogna quindi smontare il vano portaoggetti. Staccare i fili grigio-bianco e bianco-verde siglati rispettivamente 538 e 576 e portarli al piedino 87 del relè supplementare (cod.203009000). Il piedino 30 del relè supplementare va collegato con il piedino 87A del relè comando pompa e iniettori in precedenza staccato. Il piedino 85 del relè supplementare si collega a massa mentre l'86 si collega alla posizione benzina del commutatore.



Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.