

LAND

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO



NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración delante del cuerpo mariposa.
 - Sonda Lambda con 4 cables. Señal en el cable negro.
 - Señal T.P.S. en el cable central.
 - **Con LES 95 no conectar los cables amarillo.**
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.L.P. 30 litros externo.