

COMPONENTI
KIT ANTERIORE

Riduttore
Commutatore
avviamento a benzina
Lambda Ecologic System
Elettrovalvola G.P.L.
Sensore manometro metano
Miscelatore
Emulatore
Emulatore staccainiettori

FRONT KIT
COMPONENTS

Converter
Petrol start switch
Lambda Ecologic System
LPG solenoid valve
CNG sensor and manometer
Mixer
Emulator
Injectors simulator

COMPOSANTS
KIT ANTERIEURE

Vaporisateur
Commutateur
démarrage essence
Lambda Ecologic System
Electrovanne GPL
Capteur pression Methane
Melangeur
Emulateur
Emulateur injecteurs

COMPONENTES
KIT DELANTERO

Reductor
Conmutador
arranque a gasolina
Lambda Ecologic System
Electroválvula GLP
Sensor de GNC y manómetro
Mezclador
Simulador
Simulador de inyectores


G.P.L.
L.P.G.

LE/LSE SM2
C97-L / P97
LES 95 o 98
EV2
-
FT 35
MAP (466)
Pitagora 160-6

METANO
C.N.G.

LME M
-
805i
FT 35 Met.

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO



NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione.
 - Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
 - Segnale T.P.S. sul filo arancio-blu.
 - Con LES 95 non collegare i fili gialli.
 - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
 - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
 - Saldare le connessioni elettriche.
 - Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie

NOTES

- Install the mixer in the air inlet manifold.
 - 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
 - T.P.S. signal is on orange-blue wire.
 - With LES 95 do not connect yellow wires.
 - Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
 - Disconnect the battery before working.
 - Soft solder wiring connections.
 - Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set

NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration.
 - Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
 - Signal TPS sur fil orange-bleu.
 - Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
 - Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
 - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
 - Souder les connexions électriques.
 - Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords

NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración.
 - Sonda Lambda con 4 cables. señal en el cable negro
 - Señal T.P.S. en el cable anaranjado-azul.
 - Con LES 95 no conectar los cables amarillo.
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores