



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 55-860/A

29/06/98

NISSAN ALMERA 1.6i.e. 16V cat. (iniezione Multipoint)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 392

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: si consiglia di installarlo sul corpo farfallato, sotto alla scatola filtro, tenendo il tubetto d'ottone del corpo miscelatore in corrispondenza dell'asola d'aspirazione del motorino passo-passo integrato in farfalla.

Kit Lambda Control System-A/1V05:

- segnale T.P.S. sul filo di colore giallo centrale del connettore posto su un lato del corpo farfallato;
- la sonda Lambda è a 3 fili. Il segnale si trova sul filo nero nella guaina che parte dalla sonda. (Collegarsi su tale filo con il filo viola dell'LCS-A/1V05, il filo grigio della centralina vuole isolato);
- Antenna: si preleva sul filo bianco-nero della spina a due fili posta sulla bobina statica;
- 12V sotto chiave: in un filo rosso-bianco della spina a due fili posta sulla bobina statica.
- Massa: collegare il filo nero dell'LCS-A/1V05 sul polo negativo della batteria.

Iniezione: per fermare l'iniezione occorre estrarre dalla guida in plastica, che corre dietro gli iniettori, la matassa di fili da cui si diramano i fili degli iniettori stessi: tagliare il positivo degli iniettori nero-bianco e collegarlo ai fili gialli del computer LCS-A/1V05;

Serbatoio: G.P.L. lt. 48 toroidale;

Metano: 1 serbatoio da lt. 37 (Ø267mm.X840mm.) e 1 serbatoio da lt. 50 (Ø267mm.X1100mm.)

Programmazioni: prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo:

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI

TIPO DI SEGNALE GIRI MOTORE → STANDARD

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V

TIPO DI EMULAZIONE Sonda LAMBDA → *(NON HA IMPORTANZA IN QUANTO NON SI COLLEGA IL FILO GRIGIO DEL COMPUTER V05).



1) Posizione T.P.S.

2) Posizione miscelatore

3) Posizione tubetto d'ottone

4) Posizione canale iniettori in cui tagliare il positivo iniettori

5) Posizione bobina d'accensione

6) Posizione sonda Lambda

7) Posizione connettore sonda Lambda

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.