

COMPONENTI
KIT ANTERIOREFRONT KIT
COMPONENTSCOMPOSANTS
KIT ANTERIEURECOMPONENTES
KIT DELANTEROG.P.L.
L.P.G.METANO
C.N.G.

Riduttore

Converter

Vaporisateur

Reductor

LE/LSEM

LMEM

Commutatore

Petrol start switch

Commutateur

Conmutador

C97-L / P97

avviamento a benzina

démarrage essence

arranque a gasolina

Lambda Ecologic System

Lambda Ecologic System

Lambda Ecologic System

Lambda Ecologic System

LES 95 o 98

Elettrovalvola G.P.L.

LPG solenoid valve

Electrovanne GPL

Electroválvula GLP

EV2

-

Sensore manometro metano

CNG sensor and manometer

Capteur pression Methane

Sensor de GNC y manómetro

-

805i

Miscelatore

Mixer

Mélangeur

Mezclador

LG 437

LM 437

Emulatore sonda lambda

Oxygen sensor simulator


Emulateur sonde lambda

Simulador sonda lambda

(351)

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

16.11.98



NOTE

- Montare il miscelatore all'uscita del misuratore portata aria.
 - La vettura ha 2 sonde lambda, a 4 fili (lavorare su una). Il segnale è sul filo nero.
 - Per il collegamento dell'emulatore 351 consultare la pagina **BMW VARIE - 1**
 - Collegare solo il filo lambda_in del L.E.S. al filo viola dello emulatore 351 lasciando scollegato il lambda_out.
 - Segnale T.P.S. sul filo n° 2, nero
 - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
 - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
 - Saldare le connessioni elettriche.
 - Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie

NOTES

- Install the mixer on to the air flow meter outlet to the engine.
 - The car has 2 Oxygen sensors with 4 wires (Use 1 only). The signal is on black wire
 - Check **BMW VARIE - 1** for (351) emulator installation.
 - Connect LES lambda_in wire to the 351 emulator violet one. Do not connect lambda_out wire.
 - T.P.S. signal is on wire #2, black
 - Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
 - Disconnect the battery before working.
 - Soft solder wiring connections.
 - Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set

NOTES

- Installer le mélangeur à la sortie du débitmètre.
 - La voiture a 2 sondes lambda à 4 fils (opérer sur une). Le signal est sur le fil noir.
 - Pour la connexion del'Emulateur (351) voir **BMW VARIE - 1**
 - Connecter seulement le fil lambda-in du LES au fil violet de l'emulateur 351 en laissant déconnecté le lambda-out
 - Signal TPS sur fil noir.
 - Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
 - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
 - Souder les connexions électriques.
 - Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords

NOTAS

- Montar el mezclador en la salida del medidor del caudal aire
 - El coche tiene 2 sondas lambda con 4 cables (conectar sólo una). Señal en el cable negro
 - Para la conexión del Simulador (351) consultar **BMW VARIE - 1**
 - Conectar sólo el cable lambda_in del LES al cable violeta del simulador 351 dejando desconectado el cable lambda_out
 - Señal T.P.S. en el cable negro
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores